



# TAURMHL350K & TAURMHL700K Módulo de Poder TAURMHK70K 480V Manual del Usuario

# Tabla de contenidos

1.	Seguridad	1
	1.1 Intrucciones importantes de seguridad	1
	1.2 EMC	1
	1.3 información de instalación	1
	1.4 Mantenimiento	2
	1.5 Recicando la bateria usada	2
2.	Instalación	3
	2.1 Inspección inicial	3
	2.2 Ambiente de instalación	3
	2.3 Desempaque	3
	2.4 Moviendo el gabinete	6
	2.5 Tipo de gabientes de UPS	9
	2.6 Exterior	. 10
	2.7 Mecanismos internos	. 12
	2.8 Panel de Control	. 17
	2.9 Introducción a los módulos	. 18
	2.10 Cables de alimentación	.21
	2.11 Cableado	.21
	2.12 Instalación de módulos de poder	.24
3.	Modos de operación y modos de UPS	. 26
	3.1 Diagrama de bloque del UPS	. 26
	3.2 Modos de operacion	. 28
	3.3 Operación del UPS	. 32
4.	Descripción de la pantalla y del panel de control	. 42
	4.1 Introducción	.42
	4.2 Descripción de la pantalla	.43
	4.3 Lista de alarmas	. 64
	4.4 Historial de registros	. 66
5.	Interfases y comunicación	. 67
	5.1 Puertos de contactos secos	. 67
	5.2 Ranura de Comunicaciones Extras	. 69
	5.3 Puertos loscales de comunicación – RS232 & USB	. 69
	5.4 Ranura para SNMP	. 69
6.	Solución de problemas	. 70
7.	Servicio	. 72
	7.1 Procedimiento para reemplazo de módulos de poder	.72
	7.2 Procedimiento para el reemplazo del módulo de rodeo estático	.72
	7.3 Procedimiento de reemplazo del filtro de polvo	.73
8.	Especificaciones	. 74
	8.1 Estandares de conformidad	.74
	8.2 Características ambientales	.74
	8.3 Características mecánicas	.74
	8.4 Caracrterísticas eléctricas (Alimentación del réctificador)	. 76
	8.5 Características eléctricas (Circuito Intermedio DC)	.76
	8.6 Características eléctricas (Salida del Inversor)	. 77
	8.7 Características eléctricas (alimentacion del Main y Bypass)	. 77

# 1. Seguridad

# **1.1 Instrucciones de seguridad importantes**

Este UPS contiene VOLTAJES LETALES. Todas las reparaciones y el servicio deben ser realizados únicamente por PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO. NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO dentro del UPS.

#### **ADVERTENCIA:**

- 1. El UPS diseñado para fines comerciales e industriales, está prohibido solicitar cualquier soporte y soporte de vida.
- 2. El sistema UPS contiene su propia fuente de energía. Los terminales de salida pueden transportar voltaje vivo incluso cuando el UPS está desconectado a una fuente de CA.
- 3. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, la instalación del SAI debe realizarse en una habitación controlada donde se controlen la temperatura y la humedad. La temperatura ambiente no debe superar los 40 °C. El sistema es solo para uso en interiores.
- 4. Asegúrese de que toda la energía esté desconectada antes de la instalación o el servicio.
- 5. El servicio y el mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal calificado.

#### Antes de trabajar en este circuito

- 1. Aislar el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
- 2. Luego, verifique el voltaje peligroso entre todos los terminales, incluida la tierra protectora.



Riesgo de retroalimentación de voltaje

El dispositivo de aislamiento debe ser capaz de transportar la corriente de entrada del SAI.

# 1.2 EMC

**ADVERTENCIA:** Este es un producto para aplicación comercial e industrial en el segundo entorno: es posible que se necesiten restricciones de instalación o medidas adicionales para evitar perturbaciones.

**ADVERTENCIA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su cargo.

# 1.3 Información de instalación

# **ADVERTENCIA:**

- 1. La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado.
- 2. Los armarios deben instalarse en un suelo nivelado adecuado para equipos informáticos o electrónicos.
- 3. El gabinete del UPS es pesado. Si no se siguen estrictamente las instrucciones de descarga, el gabinete puede causar lesiones graves.
- 4. No incline los gabinetes más de 10 grados.

- 5. Antes de aplicar energía eléctrica al UPS, asegúrese de que el conductor de tierra esté instalado correctamente.
- 6. La instalación y el cableado deben realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones eléctricas locales.
- 7. El dispositivo de desconexión debe elegirse en función de la corriente de entrada y debe romper los conductores de línea: tres polos para tres fases.

# 1.4 Mantenimiento

### **ADVERTENCIA:**

- 1. Solo personal de servicio calificado debe realizar la instalación de la batería.
- 2. Se deben observar las siguientes PRECAUCIONES
  - a) Quítese relojes, anillos u otros objetos metálicos.
  - b) Utilice herramientas con mangos aislados.
  - c) Use guantes y botas de goma.
  - d) No coloque herramientas o piezas metálicas encima de las baterías o los gabinetes de baterías.
  - e) Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar el terminal.
  - f) Compruebe si la batería está conectada a tierra inadvertidamente. Si es así, retire la fuente de conexión a tierra. El contacto con cualquier parte del suelo puede provocar una descarga eléctrica. La probabilidad de que se produzca un choque de este tipo puede evitarse si se eliminan dichos motivos durante la instalación y el mantenimiento.
  - g) El UPS está diseñado para suministrar energía incluso cuando está desconectado de la red eléctrica. Después de desconectar la red eléctrica y la alimentación de CC, el personal de servicio autorizado debe intentar acceder internamente al UPS.
  - h) No desconecte las baterías mientras el UPS esté en modo de batería.
  - i) Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar los terminales.
  - j) Las baterías pueden resultar en un riesgo de descarga eléctrica o quemaduras por alta corriente de cortocircuito.
  - k) Cuando reemplace las baterías, use la misma cantidad de baterías de plomo-ácido selladas.
  - No abra ni mutile la batería. La liberación de electrolitos es dañina para la piel y los ojos, y puede ser tóxica.

# 1.5 Reciclaje de la batería usada

# **ADVERTENCIA:**

- 1. No arroje la batería al fuego. La batería puede explotar. Se requiere la eliminación adecuada de la batería. Consulte los códigos locales para conocer los requisitos de eliminación.
- 2. No abra ni mutile la batería. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
- 3. No deseche el SAI ni las pilas del SAI en la basura. Este producto contiene baterías de plomo-ácido selladas y debe desecharse correctamente. Para obtener más información, comuníquese con su centro local de reciclaje/reutilización o de desechos peligrosos.
- 4. No tires a la basura los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE). Para una eliminación adecuada, comuníquese con su centro local de reciclaje/reutilización o de desechos peligrosos.

# **PRECAUCIÓN:**

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

# 2. Instalación

# 2.1 Inspección inicial

- 1. Examine visualmente si hay algún daño dentro y fuera de los paquetes en el proceso de transporte. Si hay algún daño, infórmelo al transportista de inmediato.
- 2. Verifique la etiqueta del producto y confirme la consistencia del equipo.
- 3. Si es necesario devolver el equipo, vuelva a embalarlo con cuidado utilizando el material de embalaje original que venía con él.

# 2.2 Entorno de instalación

- 1. El UPS está diseñado solo para uso en interiores y debe ubicarse en un entorno limpio con ventilación adecuada para mantener los parámetros ambientales dentro de las especificaciones requeridas.
- 2. Asegúrese de quelas rutas de transporte (por ejemplo, pasillo, puerta de puerta, ascensor, etc.) y el área de instalación puedan acomodar y soportar el peso del SAI, el armario de baterías externo y el equipo de manipulación.
- 3. El SAI utiliza refrigeración por convección forzada mediante ventiladores internos. El aire de refrigeración entra en el módulo a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte delantera del armario y se expulsa a través de las rejillas situadas en la parte trasera del armario. Por favor, no bloquee los orificios de ventilación.
- 4. Asegúrese de que el área de instalación sea espaciosa para el mantenimiento y la ventilación.
- 5. Mantenga la temperatura del área de instalación por debajo de 40 °C y la humedad dentro del 90%. La altitud operativa más alta es de 1000 metros sobre el nivel del mar.
- 6. Si es necesario, instale un sistema de extractores de ambiente para evitar la formación de temperatura ambiente. Los filtros de aire son necesarios si el SAI funciona en un entorno polvoriento.
- 7. Se recomienda que ponga en paralelo los armarios de baterías externas al SAI. Se sugieren las siguientes instrucciones de autorización:
  - a) Mantenga un espacio libre de 100 cm desde la parte superior del SAI para el mantenimiento, el cableado y la ventilación.
  - b) Mantenga un espacio libre de 100 cm desde la parte posterior del SAI y los armarios de baterías externos para la ventilación.
  - c) Mantenga un espacio libre de 150 cm desde la parte frontal del SAI y los armarios de baterías externos para el mantenimiento y la ventilación.
  - d) Por motivos de seguridad, le sugerimos que :
  - e) Equipe con extintores de CO2 o polvo seco cerca del área de instalación.
  - f) Instale el UPS en un área donde las paredes, pisos y techos fueron construidos con materiales ignífugos.
  - g) No permita que personal no autorizado ingrese al área de instalación. Asigne personal específico para mantener la llave del SAI.

# 2.3 Desembalaje

- 1. Utilice una carretilla elevadora para mover el producto al área de instalacion. Consulte la Figura 2-1. Asegúrese de que la capacidad de carga de la carretilla elevadora sea suficiente.
- 2. Siga las instrucciones de la Figura 2-2 para eliminar el cajón y las espumas.





1. Coloque una rampa en la parte delantera del gabinete. Consulte la Figura 2-3.



- 1. Retire 2 placas de fijación del gabinete y afloje las patas niveladoras girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, mueva el armario de la paleta. Consulte la Figura 2-4.
- 2. Para fijar el gabinete en su posición, simplemente gire las patas niveladoras en el sentido de las agujas del reloj. Consulte la Figura 2-5.



# 2.4 Remover el gabinete

# \land Warning

El SAI se fija en la paleta con 2 placas de fijación al gabinete. Al retirarlo, preste atención al movimiento de las ruedas para evitar accidentes.

El gabinete solo se puede empujar hacia adelante o hacia atrás. No está permitido empujarlo hacia los lados. Al empujar el gabinete, preste atención a no volcarlo, ya que el centro de gravedad está en la parte alta.

- 1. Si necesita mover el UPS a una larga distancia, utilice el equipo adecuado, como una carretilla elevadora. No utilice las ruedas del SAI para desplazarse a largas distancias.
- 2. Después de que el SAI se haya retirado del palé al suelo, sugerimos que al menos tres personas muevan el SAI al área de instalación. Una persona sostiene un lado lateral del UPS con las manos, otra sostiene el otro lado lateral del UPS con las manos y la otra persona empuja el UPS desde el lado frontal o desde el lado posterior hacia el área de instalación y evita volcar el UPS.
- 3. Las ruedas están diseñadas para moverse en terreno liso y plano. No mueva el SAI sobre una superficie irregular. Esto podría causar daños a las ruedas. Derribar el UPS también podría dañar la unidad.
- 4. Asegúrese de que el peso del SAI esté dentro de la capacidad de carga designada de cualquier equipo de manipulación.
- 5. En la parte inferior del UPS, las cuatro ruedas lo ayudan a mover el UPS a un área designada. Antes de mover el UPS, gire las cuatro patas niveladoras en sentido contrario a las agujas del reloj para levantarlas del suelo. Esto protege los pies niveladores de daños al mover el UPS.
- 6. Fije el armario firmemente al suelo atornillando la placa de fijación del armario. Consulte la Figura 2-6.



Figura 2-6

1. Ensamble el gabinete principal y el gabinete de distribución 42U-700.

Paso 1: Retire un lado de la cubierta de la caja del gabinete de distribución y del gabinete principal.



42U-700 Gabinete de distribución (opcional)

42U-700 Gabinete principal

Paso 2: Retire las barras colectoras de la entrada 1 y la entrada de derivación en el gabinete principal. Retire todas las placas de retención de terminales en el gabinete de distribución.



Armario de distribución 42U-700 (opcional) 42U-700 gabinete principal

Paso 3: Alinee el gabinete de distribución y el gabinete principal y fije ambos gabinetes con los tornillos, arandelas y arandelas elásticas M10 suministrados. Fije la placa larga (suministrada en el paquete del gabinete de distribución) en la parte superior de dos gabinetes.



Paso 4: Utilice los 9 juegos de barras colectoras suministrados para conectar los terminales de entrada, derivación y salida en el armario de distribución y el armario principal



Gabinete de distribución 42U-700 (opcional)

42U-700 gabinete principal

## 2.5 Tipos de gabinete UPS

Los gabinetes extendidos no tienen los compartimentos del módulo de la batería. La batería tiene que estar conectada externamente.

Tenga en cuenta el ritmo de la batería externa y el calibre de cableado para la instalación.

Serie Extendida						
Modelo	42U-350	42U-700				
Foto						
Altura del gabinete	42U	42U				
Unidad de conmutación	2	3 en un armario separado				
STS	1	1				
Módulo de potencia máx.	5	10				
Potencia máxima	350kVA	700kVA				

#### 2.6 Exterior

En la parte frontal del UPS, hay una interfaz de control (panel LCD) y una cerradura de puerta. Los paneles laterales se pueden bloquear. Las ruedas en la parte inferior del gabinete del UPS se pueden usar para moverse en distancias cortas. Hay cuatro pies niveladores para fijar y estabilizar el gabinete del UPS en el suelo. Consulte la Figura 2-7.

Dentro del gabinete, hay ranuras para disyuntores, módulo STS y módulo de potencia. Todos los bloques de terminales de cableado se encuentran en la parte posterior del gabinete.



Figure 2-7

2.6.1 Datos mecánicos									
	Dimensiones								
Gabinete UPS Ancho Profundidad Altura									
	42U-350	600mm	1100m	2010mm					
	Gabinete UPS	900mm	1065mm	2000mm					
42U-700	Gabinete de distribución	450mm	1065mm	2000mm					



Figure 2-8 Dimensiones

#### 2.6.2 Vista frontal

Desbloquee y abra la puerta delantera y verá las ranuras del disyuntor principal (Q1), el disyuntor de mantenimiento (Q2), el disyuntor de salida (Q3), el módulo STS y el módulo de potencia. El 42U-350 está equipado con Disyuntor de mantenimiento y disyuntor de salida.



#### 2.6.3 Vista trasera

Desbloquee y abra el panel trasero y verá la parte trasera del UPS.



Figura 2-10 Vista trasera

# **2.7 Mecanismos internos** 2.7.1 Disyuntores

Después de abrir la puerta principal, hay tres disyuntores, el disyuntor principal (Q1), el disyuntor de mantenimiento (Q2) y el disyuntor de salida (Q3) en el gabinete de 350K / 700K.



Figura 2-11 Interruptor (vista frontal)

#### 2.7.2 Bloques de terminales de cableado

Abra el panel posterior del UPS y verá el bloque de terminales de cableado. Para el cableado del gabinete del UPS, consulte la Figura 2-13.

No.	Artículo	Función	Descripción
1	Bloque de salida	Conecta las cargas críticas	Incluye terminales R, S, T.
2	Bloque de entrada de derivación	Conecta la fuente de CA de derivación	Incluye terminales R, S, T.
3	Bloque de entrada principal	Conecta la fuente principal de CA	Incluye terminales R, S, T.
4	Para conexión a tierra de UPS	Para conexión a tierra de UPS	Includes one grounding terminal.
5	Bloque de entrada de batería	Conecta un armario de baterías externo	Incluye Positivo (+), Negativo (-) y Terminales neutros (N).



420-350



42U-700



Gabinete de distribución 42U-700

Figura 2-13 Bloques de terminales

# 2.7.3 Solución EMI

Para cumplir con el requisito de EMI, agregue el núcleo de EMI como Figura 2-14.



42U-350



42U-700

42U-700 + 42U-700 gabinete de distribución



#### 2.8 Panel de Control 2.8.1 Pantalla LCD

A través de la pantalla LCD táctil, el usuario puede comprender fácilmente el modo de funcionamiento del UPS. Además, la medición, los parámetros, las versiones de firmware y las advertencias se pueden navegar en la interfaz amigable. Para obtener información detallada, consulte el Capítulo 4.



Figura 2-15 Panel de control

#### 2.8.2 Indicadores LED

LED	Color	Estado	Definición
		ON	La fuente de entrada es normal.
LÍNEA	Verde	Flashing	La fuente de entrada es anormal.
		Apagado	No hay fuente de entrada
		On	Carga en derivación.
BYPASS	Amarillo	Flashing	La fuente de entrada es anormal.
		Off	El circuito de derivación no funciona.
CARCA	Verde	On	Hay potencia de salida para la carga.
CARGA		Off	No hay salida de potencia para la carga.
	Verde	On	Carga en inversores.
TIAN		Off	El circuito del inversor no funciona.
	Rojo	On	Potencia de salida de la batería.
ΒΛΤΕΡΊΛ		Flashing	Batería baja
			Off
			cargada.
		On	Falla del UPS.
	Rojo	Flashin	Alarma de SAI.
		Off	Normal.

#### 2.8.3 Tecla de control

Encienda o apague el UPS.

## 2.9 Introducción de módulos

El diseño del módulo STS y el módulo de potencia hacen que el mantenimiento y el reemplazo sean rápidos y fáciles. El diseño modular e intercambiable en caliente del módulo de potencia lo convierte en una solución altamente rentable para satisfacer sus necesidades de energía. El número de módulos de potencia instalados en el SAI puede basarse en las necesidades iniciales. Una vez que aumenta el requisito de energía, puede instalar fácilmente más módulos de potencia sin interrumpir el funcionamiento del sistema. La vista frontal se muestra en la figura 2-9

#### 2.9.1 Módulo STS

El módulo STS se instala antes de salir de fábrica. Proporciona la energía de derivación cuando el UPS está en modo de derivación.

Además de ofrecer alimentación de derivación, incluye algunas interfaces de comunicación. Para obtener información detallada, consulte el Capítulo 5.

Esta rapura puede incortar una t	
①ExtraComm.Esta tarjeta puede mejorar la caj sistema UPS y proporcionar otra contacto secos.	carjeta opcional, Extra Comm. Card. pacidad de comunicación del ranura SNMP y algunos puertos de
②Puerto LCDEste puerto se conecta al panel o fábrica.	de control con un cable instalado de
③ Puerto RS232 Interfaz de comunicación local.	
④ USB port Interfaz de comunicación local.	
⑤Ranura SNMPEsta ranura puede funcionar con AS400 o tarjeta Modbus.	una tarjeta opcional como SNMP,
© Puertos de CN1~CN8 Para obtener informac	ción detallada, consulte el Capítulo 5



Figura 2-16 Módulo STS

#### 2.9.2 Módulo de potencia

Cada módulo de alimentación se envía con su propio paquete. Debe instalarse durante la instalación del sistema UPS.

La capacidad de cada módulo de potencia es de 70 kVA/70 kW. Incluye un rectificador de corrección del factor de potencia, un cargador de baterías, un inversor y un circuito de control.

No.	Artículo		Descripción					
1	Ventilador	El módulo de potencia utiliza enfriamiento por convección forzada por estos ventiladores. El aire de refrigeración entra en el módulo a través de las rejillas de ventilación y se expulsa a través de las rejillas situadas en la parte trasera del módulo. Por favor, no bloquee el área de ventilación.						
2	Interruptor de relay	Desbloquéelo antes Bloquéelo cuando el Entonces el módulo	de quitar el módulo de alimentación. módulo de alimentación esté bien instalado. de potencia puede comenzar a funcionar.					
3	interruptores DIP	Hay tres interruptores DIP para la configuración de la dirección del módulo de alimentación. En el mismo gabinete, cada ID de módulo de alimentación DEBE ser exclusivo. El método de ajuste se muestra en la <b>Tabla 2-1</b> .						
4	Botón de arranque de la batería	Cuando la entrada de CA no exista, use este botón para iniciar la alimentación de la batería para UPS.						
5	FAULT LED	ON	El módulo de alimentación está en condiciones de falla o el interruptor de activación está desbloqueado.					
		ON/OFF 0.5 sec	El conflicto de los identificadores del módulo de alimentación.					
		ON/OFF 0.15 sec	No se encuentra el módulo STS.					
		ON	El módulo de potencia normalmente funciona como un módulo esclavo.					
6	ejecución	ON/OFF 0.5 sec	El módulo de potencia normalmente funciona como un módulo maestro.					
		ON/OFF 0.15 sec	Falla de comunicación del bus CAN.					



Dirección del módulo	INTERRUPTOR DIP	Dirección del módulo	INTERRUPTOR DIP
1	<b>.</b>	9	
2		10	
3		11	1 2 3 4 5
4		12	1 2 3 4 5
5		13	1 2 3 4 5
6		14	1 2 3 4 5
7	1 2 3 4 5	15	
8			

Tabla 2-1 Configuración del interruptor DIP y dirección del módulo

#### Asignación de ID de módulo de alimentación

El ID del módulo de potencia se muestra en la **Tabla 2-1**. Los interruptores DIP (#3) están montados en el panel frontal como se muestra en la Fig. 2-17.

La posición del interruptor DIP se ha ajustado bien antes de salir de fábrica. No es necesario cambiarlo para una sola aplicación de sistema UPS (RACK 1).

# 2.10 Cable de alimentación

<u> W</u>arning

Siga las regulaciones locales de cableado. Siga las condiciones ambientales y consulte IEC60950-1.

# 2.10.1 Configuración del cable de alimentación y corriente máxima de entrada y salida de CA.

Potencia nominal	70kVA	140kVA	210kVA	280kVA	350kVA
Corriente (A)	110	220	330	440	550
Cable de alimentación (mm <sup>2</sup> )	35	95	240	300	150*2
Fuerza de torsión de fijación (lb-in)	60	60	60	60	60

Potencia nominal	420kVA	490kVA	560kVA	630kVA	700kVA
Corriente (A)	660	770	916	990	1100
Cable de alimentación (mm <sup>2</sup> )	185*2	240*2	300*2	185*3	240*3
Fuerza de torsión de fijación (lb-in)	60	60	60	60	60

**Aviso:** Instalación debe de tener en cuenta la corriente máxima y el grado de cableado al considerar una futura extensión.

#### 2.10.2 Cable de alimentación y corriente máxima de entrada de CC

Potencia nominal	70KVA	140KVA	210KVA	280KVA	350KVA
Corriente (A)	200	400	600	800	1000
Cable de alimentación (mm <sup>2</sup> )	95	240	150 x 2	240*2	185*3
Fuerza de torsión de fijación (lb-in)	60	60	60	60	60

Potencia nominal	420KVA	490KVA	560KVA	630KVA	700KVA
Corriente (A)	1200	1400	1670	1800	2000
Cable de alimentación ( <sup>mm 2</sup> )	240*3	240*4	240x 4	300x 4	300x 4
Torsión de fijación (lb-in)	60	60	60	60	60

NOTA: Es una cadena de batería de +/- 20 piezas

#### 2.11 Cableado

#### **ADVERTENCIA:**

- 1. Antes de conectar cualquier cable, asegúrese de que la entrada de CA y la energía de la batería estén completamente cortadas.
- 2. Asegúrese de que los disyuntores, el disyuntor principal (Q1), el disyuntor de mantenimiento (Q2), el disyuntor de salida (Q3) y el disyuntor de batería estén en la posición **APAGADO**.
- 3. Asegúrese de que el interruptor de derivación de mantenimiento esté en la posición UPS.

4. Para tener una buena disipación de calor, los cables de alimentación DEBEN entrar en el gabinete desde la parte superior del gabinete. O los cables bloquearán la ventilación de enfriamiento y provocarán una falla por sobre calentamiento.

#### 2.11.1 Installation Drawing





#### 2.11.2 Conexión de fuente de CA

Para la aplicación **de entrada** única, conecte la Entrada1 a la fuente de alimentación de CA y use 3 cables cortos para conectar la Entrada1 y la Entrada2.

Para la aplicación de **entrada dual**, conecte la entrada1 a la fuente de alimentación de CA principal y conecte la entrada2 a la fuente de alimentación de derivación.

La secuencia de tres fases, R, S y T debe conectarse en secuencia. La secuencia incorrecta emitirá una alarma cuando el SAI esté encendido. En N NO debe estar conectado

No hay disyuntor entre la entrada 2 y el módulo STS. El módulo STS se activa cuando se enciende la entrada 2, aunque el disyuntor Q1 está apagado.

#### 2.11.3 Conexión del gabinete externo de batería





Una vez que la batería esté completamente instalada, asegúrese de configurar el voltaje nominal de la batería, la capacidad de la batería y la corriente de carga máxima en la configuración LCD. De lo contrario, si la configuración de la batería es diferente de la instalación real, el UPS seguirá advirtiendo. Consulte la sección 4.2.6.3 y la **Tabla 4-9** para obtener más información.

# 2.12 Instalación del módulo de potencia

🚹 Warning

El peso del módulo de potencia es de más de 30 kg. Por lo tanto, se requieren al menos dos personas para el manejo.

#### 2.12.1 Inserte el módulo de alimentación

(1.) Ajuste las posiciones de los interruptores DIP para establecer las diferentes direcciones del módulo. Consulte la **Tabla 2-1**.



- 1. Coloque el interruptor de listo en el panel frontal del módulo a la posición "".
- 2. Inserte el módulo de alimentación en una ranura desocupada por dos personas.



(2.) Asegure el módulo de alimentación al gabinete fijando los tornillos en el panel frontal del módulo de alimentación.



1. Mueva el interruptor de activar a la posición "".



#### 2.12.2 Retire el módulo de alimentación

# 🔪 Warning

- Antes de retirar cualquier módulo de alimentación, asegúrese de que los módulos de alimentación restantes puedan soportar las cargas críticas.
- Al menos un módulo de alimentación DEBE permanecer en el gabinete del UPS, excepto que el sistema UPS esté funcionando en modo de derivación de mantenimiento.
- 1. Coloque el interruptor de READY en la posición "".
- 2. El indicador LED FAULT (ROJO) se enciende para indicar que la salida del módulo de alimentación está apagada y desconectada del sistema UPS.



- 1. Use un destornillador para quitar los cuatro tornillos de los orificios de fijación.
- 2. Dos personas tiran juntas y retiran el módulo de alimentación de su ranura.

## 3. Modo de operación y operación de UPS

# 3.1 Diagrama de bloques de UPS



Diagrama de cableado para entradas duales con tres disyuntores



Diagrama de cableado para entradas duales con dos disyuntores

Figura 3-1



Diagrama de cableado para una sola entrada con tres disyuntores



Figura 3-2 Diagrama de cableado para una sola entrada con dos disyuntores

# 3.2 Modo de operación

Este SAI modular es un SAI trifásico, de cuatro hilos, en línea, de doble conversión y de transferencia inversa que permite el funcionamiento en los siguientes modos:

- Modo de espera
- Modo en Línea
- Modo en baterías
- Modo de derivación
- Modo ECO
- Modo de apagado
- Modo de derivación de mantenimiento (derivación manual)

#### 3.2.1 Modo de espera

Al conectarse a la alimentación de entrada de la red pública, el UPS está en modo de espera antes de que se encienda el UPS (si la configuración de habilitación BYPASS está deshabilitada), y la función de cargador estará activa cuando la batería esté presente. La carga no se alimenta en este modo.



#### 3.2.2 Modo de En Línea

En el modo de línea, el rectificador obtiene energía de la red pública y suministra energía de CC al inversor y el cargador carga la batería. El inversor filtra la potencia de CC y la convierte en alimentación de CA pura y estable para la carga.





#### 3.2.3 Modo de batería

El UPS se transfiere automáticamente al modo de batería si falla la energía de la red pública. No hay interrupción en la alimentación de la carga crítica en caso de falla.

En el modo de batería, el rectificador obtiene energía de la batería y suministra energía de CC al inversor. El inversor filtra la potencia de CC y la convierte en alimentación de CA pura y estable para la carga.



Figura 3-5: Diagrama del modo de batería

#### 3.2.4 Modo de derivación

Al conectarse a la alimentación de entrada de la red pública, el UPS está en modo Bypass antes de que se encienda el UPS (si la configuración de habilitación BYPASS está habilitada en En), y la función de cargador estará activa cuando la batería esté presente.

Después de encender el UPS, si el UPS encuentra situaciones anormales (sobrecalentamiento, sobrecarga, etc.), el interruptor de transferencia estática funcionará como una transferencia de la carga del inversor a la fuente de derivación sin interrupción. Si la transferencia es causada por una razón recuperable, el UPS volverá al modo de línea cuando se resuelva una situación anormal.



Figura 3-6 Diagrama del modo de derivación

#### 3.2.5 Modo ECO

El modo ECO se habilita a través del menú de configuración del panel LCD. En el modo ECO, la carga se alimenta por derivación cuando el voltaje y la frecuencia de derivación están dentro de los rangos aceptables. Si el bypass está fuera de rango, el UPS transferirá la fuente de energía de carga del bypass al inversor. Para acortar el tiempo de transferencia, el rectificador y el inversor funcionan cuando el SAI está en modo ECO.



Figura 3-7 Diagrama del modo ECO

#### 3.2.6 Modo de apagado

Cuando el UPS está apagado y la fuente de alimentación de la red pública está ausente, el UPS entrará en modo de apagado.

O cuando el SAI haya descargado la batería hasta el nivel de corte, el SAI también entrará en modo de apagado.

Cuando el UPS entra en este modo, va a apagar la energía de control del UPS. El rectificador, el cargador y el inversor están apagados.



Figura 3-8 Diagrama del modo de apagado

#### 3.2.7 Modo de derivación de mantenimiento

Un interruptor de derivación manual está disponible para garantizar la continuidad del suministro a la carga crítica cuando el SAI no está disponible, por ejemplo, durante un procedimiento de mantenimiento. Antes de ingresar al modo de derivación de mantenimiento, asegúrese de que la fuente de alimentación de derivación sea normal.



Figura 3-9 Diagrama del modo de derivación de mantenimiento

## 3.3 Operación de UPS

# 

- No encienda el UPS hasta que se complete la instalación.
- Asegúrese de que el cableado sea correcto y que los cables de alimentación estén firmemente fijados.
- Asegúrese de que se haya configurado la dirección de los módulos de alimentación. Consulte la sección 2.9.2 Módulo de potencia
- Asegúrese de que el interruptor de listo en el módulo de alimentación se haya cambiado a la posición "Bloqueado".
- Asegúrese de que todos los disyuntores estén **apagados**.

#### 3.3.1 Arranque de CA

Asegúrese de seguir este procedimiento cuando encienda el UPS desde una condición completamente apagada.

Los procedimientos operativos son los siguientes:

- **Paso 1**: Consulte el "Capítulo 2 Instalación" para conectar los cables de alimentación e instalar los módulos de alimentación y la batería necesarios para el sistema UPS.
- Paso 2: Encienda el disyuntor de la batería.
- **Paso 3**: Encienda el interruptor de alimentación externo en el panel de distribución para alimentar el UPS. El módulo STS comienza a funcionar y se muestra el panel LCD.



**Paso 4**: Encienda el disyuntor de entrada (Q1). El UPS entrará en modo de espera, si la configuración del modo de derivación está deshabilitada.



O el UPS entrará en el modo Bypass, si la configuración del modo Bypass está habilitada.



**Paso 5**: Asegúrese de que no se produzca ningún evento de advertencia o falla. En caso afirmativo, consulte el Capítulo 6 Solución de problemas para resolverlo.

**Paso 6**: Presione el botón "Encendido" durante dos segundos para ingresar al modo de línea como se muestra a continuación.



Después de encenderse, UPS realizará una autoprueba y pondrá en marcha el inveter. El UPS se transferirá al modo de línea cuando todos los módulos de alimentación estén listos.



**Paso 7**: Encienda el disyuntor de salida (Q3). El procedimiento de arranque de CA se ha completado.
## 3.3.2 Inicio en frío

Paso 1: Encienda el disyuntor de la batería.

**Paso 2**: Presione el botón "Inicio de la batería" en cualquiera de los módulos de potencia para iniciar la potencia de control de todos los módulos de alimentación y el estado de ánimo STS como se muestra a continuación.



**Paso 3**: Después de presionar el botón "Inicio de la batería", el UPS entrará en modo de espera. Consulte el diagrama a continuación para ver la pantalla LCD.



**Paso 4**: Antes de que el UPS entre en modo de apagado, presione el botón "ENCENDIDO" durante 2 segundos inmediatamente como se muestra en el diagrama a continuación.



**Paso 5:** Luego, UPS ingresará al modo de batería como se muestra en el diagrama a continuación.



**Paso 6:** Encienda el disyuntor de salida (Q3). El procedimiento de inicio en frío se ha completado.

# 3.3.3 Operación de derivación de mantenimiento

Siga las instrucciones para transferir a Bypass de mantenimiento y protección del UPS como se indica a continuación.



# 3.3.3.1 Transferencia a derivación de mantenimiento

Paso 1	Asegúrese de que el mantenimiento esté completo. Los módulos de potencia y el módulo STS se han instalado bien.	Paso 2	Encienda el disyuntor principal (Q1) como se muestra a continuación. Q1 Main
Paso 3	Ingrese al MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE LCD y elija "SISTEMA" para asegurarse de que el "Modo bypass" esté habilitado. Si el "Modo de derivación" está deshabilitado, debe configurarlo como "habilitado". Luego, salga del menú SETUP y verifique si el UPS funciona en modo de derivación.	Paso 4	Apague el disyuntor de derivación de mantenimiento como se muestra a continuación.
Paso 5	Bloquee la placa de bloqueo mecánico como se muestra a continuación.		

# 3.3.3.2 Transferencia de UPS a modo en linea

# 3.3.4 Operación de apagado

# 3.3.4.1 Operación de apagado en modo bypass/ en modo de espera

Cuando el SAI no se enciende ni se apaga, el SAI funciona en modo de espera o en modo de derivación. Depende de la configuración del "Modo de derivación".



**Paso 1**: Apague el disyuntor principal. Los diagramas LCD se muestran a continuación.





**Paso 2**: Apague el interruptor de alimentación externo para desconectar la alimentación de CA del UPS. Espere hasta que la pantalla LCD esté apagada.

**Paso 3**: Apague el disyuntor de la batería si el UPS se desconectará de la alimentación de CA durante mucho tiempo.

# 3.3.4.2 Desactivar el funcionamiento en modo de línea

Los diagramas LCD se muestran a continuación cuando el UPS funciona en el modo de línea.



**Paso 1**: Presione el botón "POWER" durante 2 segundos para apagar el UPS. O use la operación LCD (Control Turn Off→) para apagar el UPS.



Después de apagarse, el UPS se transferirá al modo de espera o al modo de derivación según la configuración del "modo de derivación".

A continuación, siga el procedimiento **Desactivar la operación en modo de derivación / modo de espera**.

# 3.3.4.3 Apague la operación en modo de batería

La pantalla LCD se muestra a continuación cuando el SAI funciona en el modo de batería.



Después de apagarse, el UPS se transferirá al modo de espera.

A continuación, siga el procedimiento **Desactivar la operación en modo de derivación/modo de espera**.

# 4. Panel de control y descripción de la pantalla

# 4.1 Introducción

Este panel de control y la descripción de la pantalla se encuentran en la puerta frontal del gabinete del UPS. Es el control del USUARIO, el monitoreo de todos los parámetros medidos, el estado del UPS y de la batería y las alarmas. El panel de control se divide en cuatro áreas funcionales: (1) pantalla LCD, (2) indicaciones LED, (3) teclas de control, (4) alarma de audio, como se muestra en la Figura 4-1.



Figure 4-1 Control panel

- 1. Pantalla LCD: Pantalla gráfica para el estado del SAI en tiempo real y todos los parámetros medidos.
- 2. Indicaciones LED. Consulte la Tabla 4-1.
- 3. Tecla de control. Consulte la **Tabla 4-2**.
- 4. Alarma audible. Consulte la **Tabla 4-3**.

# Tabla <u>4-1:</u>

Indicador de LED	Color	Estado	Definición			
		On	La corriente de entrada es normal.			
EN LINEA	Verde	Flashing	La corriente de entrada es anormal.			
		Apagado	No hay corriente de entrada			
		On	Carga en el bypass.			
BYPASS	Amarillo	Flashing	La corriente de entrada es anormal.			
		Off	El circuito de derivación no funciona.			
	Vordo	On	Hay potencia de salida para la carga.			
LUAD	verue	Apagado	No hay salida de potencia para la carga.			
	Vordo	On	Carga en inversores.			
TINA	verue	Apagado	Inverter circuit is not operating.			
		On	Potencia de salida de la batería.			
BATTEDV	Poio	Flashing	Batería baja			
DATIENT	RUJU	A	El convertidor de batería es normal y la			
		Арададо	batería se esta cargando.			

Falla /		ON	Falla del SAI.
ALARMA	Rojo	Flashing	Alarma de SAI.
		Apagado	Normal.

 Tabla 4-2:
 Tabla de claves de control

Tecla control	Descripción			
PODER	Encienda UPS o apague UPS. segundos)	(mantenga	presionado	2

#### Table 4-3: Audible Alarm

Tipo de audio	Descripción
Encendido/apagado	El timbre suena 2 segundos.
Modo de batería	El zumbador suena cada 2 segundos.
Batería baja	El timbre suena cada medio segundo.
Alarma de SAI	El zumbador suena cada 1 segundo.
Falla del UPS	El zumbador suena de forma continua.

# 4.2 Descripción de la pantalla

#### 4.2.1 Pantalla de inicio

Al arrancar, el SAI ejecuta la autocomprobación. La pantalla inicial se muestra y permanece quieta en aproximadamente 5 segundos, como se muestra en la Figura 4-2.



Figura 4-2 Pantalla inicial

## 4.2.2 Pantalla principal

Después de la inicialización, la pantalla principal se mostrará como Figura 4-3. La pantalla principal está dividida en seis partes.



- (1) Modo UPS: Modo de operación actual.
- (2) Estado del módulo: Mostrará el módulo activo no. Toque el icono de cada módulo para entrar en la pantalla de medición. Los significados de cada icono se enumeran a continuación.

Icono de módulo	Explicación				
ID	STS con número de identificación.				
ID (18) (18) (18) =	Icono del módulo de alimentación con número				
	de ID				
	Sin módulo de alimentación				
	Salida del módulo de alimentación activada				
	Salida del módulo de alimentación desactivada				
	Cargador del módulo de alimentación encendido				
	Cargador del módulo de alimentación apagado				
	Falla del módulo de alimentación				
	El módulo de potencia funciona normalmente.				

(3) Main Menu: Toque el icono para ingresar a la pantalla secundaria.



Figura 4-4 Árbol de menús

- (4) Diagrama de flujo de UPS: diagrama de flujo actual y datos de medición.
- (5) Potencia nominal del SAI.
- (6) Fecha y hora.

#### 4.2.3 Pantalla de control

Toque para entrar en el submenú como se muestra en las Figuras 4-5 y 4-6.



Figura 4-5 Árbol de menús de control

	SYSTEM ON
System Turn On	Standby Mode
System Turn Off	
Manually Battery Test	
Cancel Battery Test	
Turn To Bypass	- 0% -
Shutdown Restore	
Cancel Shutdown	
Charger Turn On	0%
Charger Turn Off	
	10% E
HOME CONTROL MEASUREMENT SETUP INFORMATION	N EVENT 15:30

Figura 4-6 Página de control

Toque cualquier opción de control directamente. A continuación, aparecerá una pantalla de confirmación. Toque el icono para restriction confirmar el comando o toque el icono restriction restriction como se muestra en la Figura 4-7.



Figura 4-7 pantalla de Confirmación

# 4.2.5 Pantalla de medición

Toque para entrar en el submenú. Hay dos submenús, la medición del tallo y la medición del módulo. Toque el icono roque el icono para monitorear el valor de medición del módulo. Puede elegir Entrada, Salida, Derivación, Carga o Batería para monitorear el estado detallado en el directorio "Sistema" o "Módulo". Consulte todas las pantallas en las Figuras 4-8 y 4-9. Todos los elementos de medición detallados se enumeran en la Tabla 4-4.



Figura 4-8 Menú de medición

	L1	1.2	L3	SYSTEM ON Standby Mode		L1	1.2	L3	SYSTEM ON Standby Mode
SYSTEM MODULE		7 77 7	· · · ·		SYSTEM MODULE	-	7 77 7	Y 19 19 19 1	
		*	•	11/12		*	•	*	THE LOT
	VOLTAGE 230.0V	230.0V	230.0V			VOLTAGE 230.0V	230.0V	230.0V	
	S0.0Hz	SO.0Hz	FREQUENCY SOLOHZ	11 Mar		CURRENT 10.0A	CURRENT 10.04	CUREINT 10.0A	10 M
						FREQUENCY 50.0Hz	SOLOH2	FRIDING 50.0Hz	
				<b>13</b> <sup>10</sup> 4		POWERFACTOR	POWERFACTOR	POWERFACTOR 1	<b>B</b> <sup>10</sup> 5
	INPUT OUTPL	JT BYPASS L	OAD BATTERY	S ON S			BYPASS	LOAD BATTERY	
		SETUR IN		15:30			SETUP	DECEMATION EV	15:30



Figura 4-9 Pantallas de medición del sistema



Figura 4-10 Pantallas de medición del módulo

# La medición se puede leer en la Tabla 4-4.

Menu	Artículo	Explicación				
Entrada	Voltaje L-L (V)	Voltaje de entrada (L1L2, L2L3, L3L1). Unidades 0.1V.				
Entraŭa	Frecuencia (Hz)	Frecuencia de entrada (L1, L2, L3). Unidades 0.1Hz.				
	Voltaje L-L (V)	Voltaje de salida (L1L2, L2L3, L3L1). Unidades 0.1V.				
Calida	Corriente L-N (A)	Corriente de fase de salida (L1, L2, L3). Unidades 0.1A.				
Sallua	Frecuencia (Hz)	Output Frequency (L1, L2, L3). Units 0.1Hz.				
	Power Factor	Output Power Factor (L1, L2, L3).				
	L-L Voltage (V)	Tensión de derivación (L1L2, L2L3, L3L1). Unidades 0.1V.				
Bypass	Frecuencia (Hz)	Frecuencia de derivación (L1, L2, L3). Unidades 0.1Hz.				
	Power Factor	Factor de potencia de derivación (L1, L2, L3).				
Salida Bypass Carga Batería	Sout (KVA)	Potencia aparente. Unidades 0.1KVA.				
	Pout (KW)	Potencia activa. Unidades 0.1KW.				
	Nivel de carga (%)	El porcentaje de la carga nominal del SAI. Unidades 1%.				
	Voltaje positivo (V)	Voltaje positivo de la batería. Unidades 0.1V.				
	Voltaje negativo (V)	Voltaje negativo de la batería. Unidades 0.1V.				
	Positive Current (A)	Corriente positiva de la batería. Unidades 0.1A.				
	Corriente negativa (A)	Corriente negativa de la batería. Unidades 0.1A.				
Pataría	Tiempo restante (segundos)	Tiempo de funcionamiento restante de la batería. Unidades 1seg.				
Dalena	Capacidad (%)	El porcentaje de la capacidad de la batería. Unidades 1%. ${}_{\circ}$				
	Resultado de la prueba	Resultado de la prueba de batería				
	Estado de carga	Estado de carga de la batería				
	Temperatura1 (°C)	Temperatura del gabinete de la batería del módulo STS. Unidades 0.1°C.				

#### Tabla 4-4: Datos de medición

# 4.2.6 Pantalla de configuración

Toque el botón para entrar en el submenú. Es necesario ingresar la contraseña para acceder a los submenús General, SYSTEM, BATTERY y PRE-ALARM como se muestra en la Figura 4-11 y 4-12.





Toque la columna gris y aparecerá el teclado numérico. Ingrese la contraseña de 4 dígitos y

selecciona para entrar en el submenú CONFIGURACIÓN. Si se ingresa una contraseña incorrecta, la pantalla LCD le pedirá que vuelva a intentarlo.



Figura 4-12 Introduzca en la Pantalla la contraseña

Hay dos niveles de protección con contraseña, contraseña de usuario y contraseña de mantenedor.

La contraseña predeterminada para el usuario es "0000". Podría ser cambiado por el usuario. La contraseña del manitainer es propiedad del personal de servicio.

Al ingresar diferentes niveles de contraseña se puede acceder a diferentes configuraciones. La configuración se puede cambiar en diferentes modos de operación. En la **Tabla 4-5** se enumera la información pertinente.

				. /			~	. /
Tabla 4-5:	1 0005 105	selementos	de contid	iliracion er	n el l	menu de	configu	racion
	0000 100		ac coming			mena ae	conniga	acion

Funcionamiento del SAI		Espe Moo	Вура Мос	Lin Moo	Moo bate	Prue bate	Fall	Conv do	EC	Autori	zación
C	Modo Configuración	era do	ass de	ie de	do ería	eba ería	a	verti or	0	Usuario	Tecnico
	Model Name	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	Language	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	TIME	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
Ge	Change Password	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ne	Baud Rate	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
ล	Audible Alarm	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Factory Reset	Y									Y
	EEPROM Reset	Y									Y
	Save Setting	Y	Y							Y	Y
	Startup Screen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	Output Voltage	Y	Y								Y
Sistema	Bypass Voltage Range	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y
	Bypass Frequency Range	Y	Y								Y

	Converter Mode	Y								Y
	ECO Mode	Y	Y							Y
	Bypass Mode	Y	Y							Y
	Auto-Restart	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Power Walk in	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Battery Mode Delay Time	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y
	System Shutdown Time	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	System Restore Time	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Redundancy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Power Rating Setting	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Nominal Battery Voltage	Y	Y							Y
	Battery Capacity in Ah	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y
	Maximum Charging Current	Y	Y							Y
	Battery Low/Shutdown Setting	Y	Y	Y			Y	Y	Y	Y
	Periodic Battery Test	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3atter	Battery Test Interval	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
~	Stop by Time	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
	Stop by Battery Voltage	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
	Stop by Battery Capacity	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y
	Battery Age Alert	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Temperature Compensation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Charging Voltage	Y	Y							Y
	Line Voltage Range	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Pre-A	Line Frequency Range	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
larm	Overload	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	 Y
	Load Unbalance	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

"Y" significa que este elemento de ajuste se puede configurar en este modo de operación.

## Procedimiento de ajustes

Paso 1: Elija el elemento de configuración entre GENERAL, SISTEMA, BATERÍA y PREALARMA. Paso 2: Seleccione el elemento modificado y mostrará el valor actual y la configuración en la pantalla. Simplemente elija la configuración actual y enumerará todas las alternativas. Por favor, elija la configuración modificada.

Paso 3: Elija el icono para confirmar el cambio de configuración o elija el icono para cancelar la configuración.



Figura 4-13 Procedimiento de ajuste

# 4.2.6.1 Configuración-Pantalla general

La pantalla Setup-General y la lista de ajustes se muestran en la Figura 4-14 y en la **Tabla 4-6**. La configuración general se puede configurar en cualquier modo de funcionamiento.

ESC

GENERAL	SYSTEM BA	TTERY	PRE-ALARM	OTHERS	SYSTEM ON Standby Mode
Model Name -	- PLUS POWER				
Language -	English				1445
Time -	2021/01/01 15:3				
Baud Rate -	Port0:2400	Port1:24			- 0%
Audible Alarm -	Enable				
					102
EEPROM Reset					- 0%
EPO Function -	Normal OPEN Act				
					and this
Startup Screen -	-0.5				- 0%
					Frink
	418 <b>-</b>				
HOME	ONTROL MEASUR	EMENT	SETUP 1	NFORMATION	15:30 EVENT 2021/01/01

Figura 4-14 Configuración-Cree general

Tabla 4-6: Lista de ajustes d	le Configuración-General
-------------------------------	--------------------------

Elemento de configuració n	Sub Tema	Explicación
Nombre del		Establezca el nombre del SAI (xxxxxxxxx).
Idioma		<ul> <li>Proporciona 3 idiomas opcionales de LCD:</li> <li>Inglés (predeterminado)</li> <li>Chino tradicional</li> <li>Chino simplificado</li> </ul>
	Ajustar el tiempo	Establezca la fecha y hora actuales. (aaaa / mm / dd hora: min: seg) DEBE configurarse con la instalación del UPS
	Fecha de instalación del sistema	Establecer la fecha de instalación del sistema (aaaa / mm / dd) 2015/1/1 (predeterminado) <b>DEBE configurarse con la instalación del UPS</b>
HORA	Fecha del último mantenimiento del sistema	Ajuste el sistema en la fecha de actualización final (aaaa / mm / dd) DEBE configurarse con la instalación del UPS
	Fecha de instalación de la batería	Establecer la fecha de instalación de la batería (aaaa / mm / dd) DEBE configurarse con la instalación del UPS
	Fecha de último mantenimiento de la batería	Establecer la última fecha de mantenimiento de la batería (aaaa / mm / dd) <b>DEBE configurarse con la instalación del UPS</b>
Baud Rate		Establecer velocidad en baudios al puerto COM • 2400 (predeterminado) • 4800 • 9600
Audible		Configurar alarma audible

Alarma	Inutilizar
	Habilitar (predeterminado)
Factory	Restaurar a la configuración predeterminada de fábrica
Reset	 Consulte la Tabla 4-7
EEPROM	Establecer EEPROM por defecto
Reset	 Consulte la Tabla 4-7
Deceword	Establezca una nueva contraseña.
Passworu	 0000 (predeterminado)
	Guardar EEPROM
Save Setting	 Utilice esta función para guardar los ajustes que
	ha realizado.

 Tabla 4-7: Lista de categorías de restablecimiento de EEPROM

	Elemento de configuración	Factory Reset	EEPROM Reset
	Nombre del modelo		
	Idioma	Y	Y
	Ajustar el tiempo		
	Fecha de instalación del sistema		Y
	Fecha de última actualización del sistema		Y
	Fecha de instalación de la batería		Y
Conoral	Fecha de último mantenimiento de la batería		Y
General	Cambiar contraseña		Y
	Velocidad de comunicación (Baud rate)		Y
	Alarma sonora	Y	Y
	Factory Reset		
	EEPROM Reset		
	Función EPO		Y
	Guardar configuración (Save settings)		
	Voltaje de salida		Y
	Rango de voltaje de derivación	Y	Y
	Rango de frecuencia de derivación	Y	Y
	Modo convertidor	Y	Y
	Modo ECO	Y	Y
	Modo de derivación	Y	Y
Sistema	Reinicio automático	Y	Y
	Entrada suave y escalonada de poder		Y
	Tiempo de retardo del modo de batería		Y
	Apagar / Restaurar	Y	Y
	Ajuste de potencia nominal		Y
	Redundancia		Y
	Ajuste de la relación CT	Y	Y
	Voltaje nominal de la batería		Y
	Capacidad de la batería en Ah		Y
	Corriente de carga máxima		Y
	Configuración de apagado / batería baja	Y	Y
Batería	Alerta de edad de la batería	Y	Y
	Compensación de temperatura	Y	Y
	Reinicio automático del voltaje de la batería	Y	Y
	Voltaje de carga	Y	Y
	Prueba periódica de la batería	Y	Y

	Intervalo de prueba de la batería	Y	Y
	Parar por el tiempo ajustado	Y	Y
	Parada por voltaje de la batería	Y	Y
	Parada por capacidad de la batería	Y	Y
Pre-Alarma			Y

## 4.2.6.2 Pantalla de configuración del sistema

La pantalla Setup-System y la lista de ajustes, como se muestra en la Figura 4-1, 5 y tabla 4-8. La configuración del sistema solo se puede configurar cuando el UPS se opera en cierto modo. Consulte la tabla de disponibilidad de artículos de configuración 4-5 para obtener más detalles. Si no está configurado en un modo específico, aparecerá la pantalla de advertencia. Consulte la figura 4-16.



Figura 4-1 5 Configuración-Almacenamiento del sistema





La lista de ajustes del sistema de configuración se muestra en la Tabla 4-8.

Configurar	Sub Tema	Explicación
Valtaia da		Establecer el voltaje de salida
		<ul> <li>480VCA (predeterminado)</li> </ul>
Sallua		DEBE revisarse después de la instalación del UPS
		Establezca el rango de voltaje de derivación:
		Límite superior
	Pango de voltaje de	<ul> <li>+15% (predeterminado)</li> </ul>
	derivación	Límite inferior
		• -10%
Configurar		<ul> <li>-20% (predeterminado)</li> </ul>
derivaciion		• -30%
		Establecer el rango de frecuencia de derivación:
	Bynass Frequency	Límite superior/inferior
	Range	• +/- 1Hz
	Range	• +/- 2Hz
		+/- 4Hz (Default)
		Establecer el modo de conversión
		Deshabilitar (predeterminado)
Modo		Habilitar
convertidor		• 50Hz
		• 60Hz
		Automático
		Configurar el modo ECO
Modo ECO		Deshabilitar (predeterminado)
		Habilitar
		Establecer el modo de derivación
Mada da		• Inutilizar
Modo de		Habilitar (predeterminado)      DERE revienzes después de la instalación del URS
Genvacion		DEBE revisarse después de la instalación del UPS.
		si necesita la alimentación de derivación cuando el OPS está apagado, babilítelo
		Establecer el reinicio automático
		Inutilizar
Reinicio		<ul> <li>Habilitar (predeterminado)</li> </ul>
automático		Después de configurar "Habilitar", una vez que se
automatico		apaque el UPS debido a una batería baja y luego se
		restaure la utilidad, el UPS volverá al modo de línea.
		Establecer la entrada potencia en los límites
Entrada de		superior/inferior
poder		• +/- 1s de paso de tiempo (rango de ajuste: 1s ~
P		10s)
		Establezca el tiempo de retardo de apagado del sistema
		en modo de batería (0 ~ 990 minutos).
Tiempo de respaldo en modo de batería		• 0: Deshabilitar (predeterminado)
		No 0: Habilitar
		Cuando esta función está habilitada, el UPS apagará la
		salida después de que el UPS funcione en modo de
		batería durante un minuto determinado.

Tabla 4-8: Lista de ajustes de Setup-System

	r	
Annany (	Tiempo de apagado del sistema	<ul> <li>Establecer el tiempo de apagado del sistema (0.2 ~ 99min)</li> <li>0,2 minutos (predeterminado)</li> <li>Este tiempo de retardo comenzará a contar cuando se ejecute el comando CONTROL-Shutdown Restore.</li> </ul>
Apagar/ Restaurar	Tiempo de restauración del sistema	<ul> <li>Establecer el tiempo de almacenamiento del sistema (0 ~ 9999 min)</li> <li>1 min (predeterminado))</li> <li>Este tiempo de retardo comenzará a contar después de que transcurra el tiempo de apagado cuando se ejecute el comando CONTROL-Shutdown Restore.</li> </ul>
Ajuste de potencia nominal		Establecer el valor nominal de potencia por módulo • 70KVA
Redundante		Establecer la potencia total y la redundancia Redundancia: la cantidad de módulo de potencia redundante DEBE configurarse después de la instalación del UPS o de que se cambie la cantidad del módulo de alimentación
Ajuste de la relación CT		Habilitar (predeterminado) Cambiar la configuración de la relación del transformador de corriente

#### 4.2.6.3 Pantalla de configuración-batería

La pantalla Setup-Battery y la lista de ajustes, como se muestra en la Figura 4-1, 7 y en la tabla 4-9. La configuración de la batería solo se puede configurar cuando el UPS funciona en modo de espera. Si no está en modo de espera, aparecerá la pantalla de advertencia como se muestra en la Figura 4-16.



Figura 4-17 Pantalla de configuración de la batería

La configuración de la batería solo se puede configurar cuando el UPS está funcionando en modo de espera. Si no está en modo de espera, aparecerá la pantalla de advertencia como se muestra en la Figura 4-23. Consulte la lista de configuración de la batería de configuración en la **tabla** 

Voltaje nominal de la batería       -       Ajuste de la tensión nominal de la batería         Capacidad de la batería en Ah       -       16x12V (Default)         Capacidad de la batería en Ah       -       Ajuste de la tensión nominal de la batería         Corriente de carga máxima       -       -       Ajuste la capacidad de la batería. (0~999)         Establezca la corriente de carga máxima       -       -       DEBE configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Batería baja/ Configuración de apagado       -       Baja Tensión       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja capacidad       Ajuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%)         Baja capacidad       Ajuste la batería de baja capacidad       Ajuste la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)         Voltaje de apagado       Voltaje de apagado       Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Prueba de batería       Intervalo de prueba       Establecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Intervalo de prueba       -       10.7V x Número de batería (predeterminado)         Ajagar por el tempo       -       30 días (predeterminado)         Apagar por voltaje de la batería       -       10 x 20% (predeterminado)         Apagar por capaci	Configurable	Sub Tema	Explicación
Voltaje nominal de la batería        16x12V (Default) 18x12V 20x12V DEBE configurarse con la instalación del UPS 4/Juste la capacidad de la batería. (0~999) 9Ah (predeterminado) DEBE configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Corriente de carga máxima        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A) 1A (predeterminado) DEBE configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja Tensión       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería) • 11,4 V x número de batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería) • 11,4 V x número de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 30 días (predeterminado) • 30 días (predeterminado) • 30 días (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 11 V x número de batería (predeterminado) • 11 V x número de batería (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 11 V x número de batería (predeterminado) • 11 V x número de batería (20~50%) • 02% (predeterminado) • 11 V x número			Ajuste de la tensión nominal de la batería
Voltaje holimital de la batería        • 18x12V • 20x12V         Capacidad de la batería en Ah        Ajuste la capacidad de la batería. (0~999) • 9Ah (predeterminado)         Corriente de carga máxima         Bela configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Corriente de carga máxima         Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Batería baja/ Configuración de apagado        Baja Tensión        Establezca la corriente de baja capacidad (20 ~ 50%)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja capacidad       Baja capacidad           Prueba de batería       Baja capacidad       Establezca el punto de voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)           Prueba periódica de la batería        Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)           Prueba de batería       Intervalo de prueba       Establecer el intervalo de prueba periódica de la batería            Prueba de batería       Apagar por el tiempo              Prueba de batería       Apagar por el tiempo	Voltaie nominal		• 16x12V (Default)
Capacidad de la batería en Ah        DEBE configurarse con la instalación del UPS Ajuste la capacidad de la batería. (0~999)         Corriente de carga máxima        Ajuste la capacidad de la batería. (0~999)       9Ah (predeterminado)         Corriente de carga máxima        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Batería baja/ Configuración de apagado        Baja Tensión       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja capacidad       Ajuste abatería de baja capacidad (20 ~ 50%)         Voltaje de apagado       Establezca la corriente de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)       • 11,4 V x número de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Prueba periódica de la batería       Bajar con cel apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)       • 10,7V x Número de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Prueba periódica de la batería       Establecer al prueba periódica de la batería       • 10,7V x Número de batería (10.0 ~ 1000 segundos)         Prueba de batería       Apagar por el tiempo       Establecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)       • 10 segundos (predeterminado)         Apagar por voltaje de la batería       Apagar por el tiempo       Establecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)       • 11 V x número de batería (20~50%)         Apagar por voltaje de la batería <t< td=""><td>de la hatería</td><td></td><td>• 18x12V</td></t<>	de la hatería		• 18x12V
Capacidad de la batería en Ah			• 20x12V
Capacidad de la batería en AhAjuste la capacidad de la bateria. (0~999) • 9Ah (predeterminado)Corriente de carga máximaEstablezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A) • 1A (predeterminado)Batería baja/ Configuración de apagadoEstablezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A) • 1A (predeterminado)Batería baja/ Configuración de apagadoBaja TensiónAjuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería) • 11,4 V x número de batería (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Prueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablezca el punto de voltaje de la batería (20 ~ 50%) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Prueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablezca el punto de voltaje de la batería • 0,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • HabilitarPrueba de bateríaApagar por el tiempo • 30 días (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado) • 10 segundos (predeterminado)Alerta de antgüecad de la bateríaAlerta de antgüecad de la batería (meses) • 20% (predeterminado)Alerta de antgüecad de la bateríaAlerta de antgüecad de la batería (meses) • 00% (predeterminado)Alerta de antgüecad de la bateríaAlerta de antgüecad de la batería (meses) • 00% (predeterminado)Alerta de 			DEBE configurarse con la instalación del UPS
la batería en Ah         DEBE configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Corriente de carga máxima        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Batería baja/ Configuración de apagado        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja Tensión       Al (predeterminado)         Baja capacidad       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)          Voltaje de apagado       Ajuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)          Prueba periódica de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (predeterminado)         Prueba periódica de la batería       Establecer la prueba periódica de la batería • Deshabilitar • Deshabilitar • 10 × Número de batería (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)         Prueba de batería       Apagar por voltaje de la batería       Establecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Apagar por voltaje de la batería       Ajuste el voltaje de abatería (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)         Apagar por voltaje de la batería       Establezca la carpacidad de la batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería (10 ~ 100	Capacidad de		Ajuste la capacidad de la bateria. $(0 \sim 999)$
Ah       DEBE configurarse con la instalacion del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Corriente de carga máxima        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Corriente de carga máxima        14 (predeterminado)         DEBE configurarse con la instalación del UPS o al cambiar la capacidad de la batería.         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja Tensión       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja capacidad       Ajuste el bajo voltaje de la batería (predeterminado)         Baja capacidad       Puseba eperiódica de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Voltaje de apagado       Establezca el punto de voltaje de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería         Prueba periódica de la batería       Establecca el intervalo de prueba (predeterminado)       Establecce la intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Prueba de batería       Intervalo de prueba (predeterminado)       Establecce el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Apagar por voltaje de la batería       Establecce el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)       Ajuste el voltaje de la batería (11 ~ 12V) x (número de batería)         Apagar por voltaje de la batería       Establezca la capacidad de la batería (11 ~ 12V) x (número de batería)       Int v número de batería (20~50%)<	la batería en		• 9Ah (predeterminado)
Corriente de carga máxima        Establezca la corriente de carga máxima de la batería.         Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)        Establezca la corriente de carga máxima de la batería (1 ~ 128 A)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja Tensión       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería)         Batería baja/ Configuración de apagado       Baja capacidad       Ajuste el bajo voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Voltaje de apagado       Faja capacidad       Ajuste al batería de baja capacidad (20 ~ 50%)         Voltaje de apagado       Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Prueba periódica de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería         Prueba periódica de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería         Prueba periódica de la batería       Establecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días)         Prueba de batería       Apagar por el       Establecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Valtagar por capacidad de la batería       Ajuste el voltaje de la batería (predeterminado)         Apagar por capacidad de la batería       Ajuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería)         Alerta de antigüedad de la batería       Alerta de antigüedad de la batería       Alerta de antigüedad de la batería (de esesa) </td <td>Ah</td> <td></td> <td>DEBE configurarse con la instalación del UPS o al</td>	Ah		DEBE configurarse con la instalación del UPS o al
Corriente de carga máxima			campiar la capacidad de la bateria.
Corriente de carga máxima			Establezca la corriente de carga maxima de la bateria (1
carga máxima	Corriente de		$\sim 128 \text{ A}$
Debe comigurarse conta instruction de la batería.Batería baja/ Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería) • 11,4 V x número de batería (predeterminado)Batería baja/ Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Baja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Ajuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Voltaje de apagadoKoltaje de apagadoEstablezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (predeterminado)Prueba periódica de la bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablezer la prueba periódica de la batería • Deshabilitar (predeterminado) • HabilitarPrueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería (11 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaEstablezca la capacidad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)Si esta función está habilitada y la batería se ha	carga máxima		• IA (predeterminado) DEPE configurarso con la instalación del UDS e al
Batería baja/ Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste el bajo voltaje de la batería (10.5 ~ 11.5V) x (número de batería) • 11,4 V x número de batería (predeterminado)Baja capacidad Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Baja capacidad de apagadoVoltaje de apagadoAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado)Voltaje de apagado de la bateríaEstablezca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (predeterminado) • 10,7V x Número de bateríaPrueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer la prueba periódica de la batería • Deshabilitar (predeterminado) • HabilitarPrueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaEstablezca la antigüedad de la batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaEstablezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)	-		DEBE configurarse con la instalación del OPS o al
Batería baja/ Configuración de apagadoBaja Tensión- 11,4 V x número de batería (predeterminado) - 20% (predeterminado) - 20% (predeterminado)Baja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) - 20% (predeterminado)Voltaje de apagadoEstablezca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) - 10,7V x Número de batería (predeterminado)Prueba periódica de la bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer el prueba periódica de la batería - 0eshabilitar (predeterminado) - HabilitarPrueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) - 30 días (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) - 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) - 11 V x número de batería (20~50%) - 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antegüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la <br< td=""><td></td><td></td><td>Aiusto ol bajo voltajo do la batoría (10.5 or 11.5V) y</td></br<>			Aiusto ol bajo voltajo do la batoría (10.5 or 11.5V) y
Batería baja/ Configuración de apagadoBaja capacidad- 11,4 V x número de batería (predeterminado) - 20% (predeterminado)Baja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) - 20% (predeterminado)- 20% (predeterminado)Voltaje de apagadoVoltaje de apagadoEstablezca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) - 10,7V x Número de batería (predeterminado)Prueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer la prueba periódica de la batería - Deshabilitar (predeterminado) - Bitablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) - 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) - 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) - 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablecca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) - 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería <td< td=""><td></td><td>Baia Tonción</td><td>Ajuste el bajo voltaje de la bateria (10.5 <math>\sim</math> 11.5V) x</td></td<>		Baia Tonción	Ajuste el bajo voltaje de la bateria (10.5 $\sim$ 11.5V) x
Batería baja/ Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste la batería de baja capacidad (20 ~ 50%) • 20% (predeterminado) • 20% (predeterminado)Woltaje de apagadoVoltaje de apagadoEstablecca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería) • 10,7V x Número de batería (predeterminado)Prueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecca el punto de voltaje de la batería • 10,7V x Número de batería (predeterminado)Prueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Apagar por el tiempoEstablecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de bateríaApagar por capacidad de la antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la bateríaAlert		Daja Tension	(numero de batería) 11.4 V x número de batería (predeterminado)
Dateria baja/ Configuración de apagadoBaja capacidadAjuste la batería ubatería ubatería 20% (predeterminado)Substa ubatería ubatería ubatería ubatería ubatería ubatería ubatería ubatería 20% (predeterminado)Voltaje de apagadoVoltaje de apagadoEstablezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x 	Batoría baia/		• 11,4 V X humero de bateria (predeterninado)
Woltaje de apagado       Voltaje de apagado       Establezca el punto de voltaje de la batería para el apagado del sistema en modo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Voltaje de apagado       Frueba periódica de la batería       Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)         Prueba de batería       Prueba periódica de la batería       Establecer la prueba periódica de la batería         Intervalo de prueba       0 día (predeterminado)       Establecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días)         Prueba de batería       Apagar por el tiempo       Establecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos)         Apagar por voltaje de la batería       Ajuste el voltaje de la batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería)         Apagar por capacidad de la batería       Establezca la capacidad de la batería         Alerta de antigüedad de la batería       Alerta de antigüedad de la batería (meses)         Alerta de antigüedad de la batería       Establezca la antigüedad de la batería (predeterminado)         Si esta función está habilitar, 12 ~ 60 meses)       Si esta función está habilitar (predeterminado)	Configuración	Baja capacidad	Ajusie la baleria de baja capacida $(20 \approx 50\%)$
Voltaje de apagadoUstablezda el plado del sistema en molo de voltaje de la batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)Voltaje de apagadoapagado del sistema en molo de batería (10.0 ~ 11V) x (número de batería)Prueba periódica de la bateríaPrueba periódica de la bateríaIntervalo de pruebaEstablecer la prueba periódica de la bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos) e 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) e 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) e 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses) <t< td=""><td>de anaciado</td><td></td><td>Establezca el nunto de voltaje de la batería nara el</td></t<>	de anaciado		Establezca el nunto de voltaje de la batería nara el
Voltaje de apagadoapagado del sistema en modo de bateria (10.0 × 11V) × (número de bateria)Prueba periódica de la bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer la prueba periódica de la bateríaPrueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Apagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaSi esta función está habilitad y la batería se ha	ue apagado		Establezca el punto de voltaje de la batería (10.0 $\approx$ 11V) x
Prueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer la prueba periódica de la bateríaPrueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaSi esta función está habilitada y la batería se ha		Voltaje de apagado	(número de batería)
Prueba de bateríaPrueba periódica de la bateríaEstablecer la prueba periódica de la bateríaPrueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el intervalo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (11 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establecca la antigüedad de la batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Establecca la antigüedad y la batería se ha			<ul> <li>10.7V x Número de batería (predeterminado)</li> </ul>
Prueba periódica de la bateríaDestablecer la prueba periódica (predeterminado)Prueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad y la batería se ha			Establecer la prueba periódica de la batería
Prueba de bateríade la bateríae Desinomitar (predeterminado)Prueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Apagar por el tiempoApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablecca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta function está habilitada y la batería se ha		Prueba periódica	Deshahilitar (predeterminado)
Prueba de bateríaIntervalo de pruebaEstablecer el intervalo de prueba (7 ~ 99 días) • 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablecer el tiempo de prueba (20 ~ 50%) • 10 segundos (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería patería se ha		de la batería	<ul> <li>Habilitar</li> </ul>
Prueba de bateríaprueba· 30 días (predeterminado)Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaEstablezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)Si esta función está habilitada y la batería se ha		Intervalo de	Establecer el intervalo de prueba $(7 \sim 99 \text{ días})$
Prueba de bateríaApagar por el tiempoEstablecer el tiempo de prueba (10 ~ 1000 segundos) • 10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)		prueba	• 30 días (predeterminado)
Prueba de bateríatiempo10 segundos (predeterminado)Apagar por voltaje de la bateríaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaApagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)		Apagar por el	Establecer el tiempo de prueba (10 $\sim$ 1000 segundos)
bateriaApagar por voltaje de la bateríaAjuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaApagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la o 11 V x número de batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Si esta función está habilitada y la batería se haSi esta función está habilitada y la batería se ha	Prueba de	tiempo	<ul> <li>10 segundos (predeterminado)</li> </ul>
Apagar por voltaje de la bateríabatería (1 1 ~ 12V) x (número de batería) • 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)	bateria	A 11 1	Ajuste el voltaje de la batería de parada en la prueba de
de la bateria• 11 V x número de batería (predeterminado)Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)Alerta de antigüedad de la batería (meses)		Apagar por voltaje	batería (1 1 ~ 12V) x (número de batería)
Apagar por capacidad de la bateríaEstablezca la capacidad de almacenamiento para detener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)Si esta función está habilitada y la batería se ha		de la bateria	• 11 V x número de batería (predeterminado)
capacidad de la bateríadetener la prueba de la batería. (20~50%) • 20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado)Si esta función está habilitada y la batería se ha		Apagar por	Establezca la capacidad de almacenamiento para
batería20% (predeterminado)Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado) Si esta función está habilitada y la batería se ha		capacidad de la	detener la prueba de la batería. (20~50%)
Alerta de antigüedad de la bateríaAlerta de antigüedad de la batería (meses)Establezca la antigüedad de la batería para su reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses) • Deshabilitar (predeterminado) Si esta función está habilitada y la batería se ha		batería	<ul> <li>20% (predeterminado)</li> </ul>
Alerta de antigüedad de la batería (meses) Alerta de antigüedad de la batería (meses) Alerta de antigüedad de la batería (meses) Alerta de antigüedad de la			Establezca la antigüedad de la batería para su
<ul> <li>antigüedad de la la batería (meses)</li> <li>• Deshabilitar (predeterminado)</li> <li>Si esta función está habilitada y la batería se ha</li> </ul>	Alorta do	Alorta do	reemplazo. (habilitar, 12 ~ 60 meses)
la batería batería (meses) Si esta función está habilitada y la batería se ha	antiqüedad de	antiquedad de la	<ul> <li>Deshabilitar (predeterminado)</li> </ul>
	la hatería	hatería (meses)	Si esta función está habilitada y la batería se ha
instalado durante este período, hay una advertencia		Datena (meses)	instalado durante este período, hay una advertencia
"Alerta de antigüedad de la batería" para indicarlo.			"Alerta de antigüedad de la batería" para indicarlo.
Compensación Ajuste de la compensación de la batería. (0~-5	Compensación		Ajuste de la compensación de la batería. (0~-5
de temperatura (mV/C/cl))	de temperatura		(mV/C/cl))
• 0(mV/C/cl) (predeterminado)			<ul> <li>0(mV/C/cl) (predeterminado)</li> </ul>
Reinicio Establecer el voltaie de reinicio automático de la batería	Reinicio		Establecer el voltaje de reinicio automático de la batería
automatico     ATT Volt     OV (predeterminado)			OV (predeterminado)

Tabla 4-9: Lista de ajustes de la batería de configuración

Voltaje de carga	 Ajuste el voltaje de carga maxima. (14.1~14.4V) • 14.1V (predeterminado) Ajuste el voltaje de flotación. (13.5~14.0V)
	<ul> <li>13,7 V (predeterminado)</li> </ul>

# 4.2.6.4 Pantalla de pre-alarma

La pantalla de configuración de pre-alarmas y la lista de configuración se muestra en la Figura 4-1, 8 y la tabla 4-9. La configuración de pre-alarma se puede configurar en cualquier modo de operación.

GENERAI, SYST	TEM BATTERY	PRE-ALARM OTHER	SYSTEM ON Standby Mode
Line Voltage Range	-20% ~ +20%		
Line Frequency Range			11/2
Load	Overload	100%	- 00
	Lond Unbalance	100%	0%
			0%
			1011 2006 - 2
HOME CONTROL	MEASUREMENT	SETUP	15:30

Figure 4-18 Setup-Pre-Alarm screen

Los mensajes de pre-alarmas se puede configurar en cualquier modo de operación. Consulte la lista de configuraciones de pre-alarma en la **Tabla 4-10**.

Table 4-10: Lista de ag	justes de Pre-Alarmas
-------------------------	-----------------------

Configurar	Sub Tema	Explicación	
Rango de voltaje de línea		Ajuste de la tensión de línea: Límite superior • 20% (predeterminado) Límite inferior • -5% • -10% • -15% • -20% (predeterminado)	
Rango de frecuencia en la tension		Ajuste la frecuencia en la línea: Superior / Límite inferior • +/- 1Hz • +/- 2Hz • +/- 3Hz • +/- 4Hz (Predeterminado)	
Carga		Establecer el porcentaje de sobrecarga del SAI (40~100%) • 100% (Predeterminado) Establecer el porcentaje de desequilibrio (20 ~ 100%) • 100% (Predeterminado)	

#### 4.2.6.5 Pantalla Configuración-OTROS

Utilice los iconos ARRIBA y ABAJO para cambiar diferentes submenús. Presione el icono ENTER para ir a la pantalla de configuración **OTHERS**, como se muestra en la Figura 4-19.



Figure 4-19 Setup-OTHERS screen

## 4.2.7 Pantalla de información

Toque el icono para entrar en el submenú. En esta pantalla de información, puede comprobar la configuración del SAI de la unidad. Hay tres submenús, Identificación, Sistema y Batería.



Figura 4-20 Menú de información

#### 4.2.7.1 INFORMACIÓN - Pantalla de identificación

Cuando se hace clic en el submenú Identificación, el nombre del modelo, el número de serie. y se mostrará la versión de firmware, como se muestra en la Figura 4-21.

IDENTIFACATION	SYSTEM	BATTERY	SYSTEM OF Standby Mode
Model Name	xxxxxxxxx		
Serial No.	xxxxxxxxxxxx	11/2	
PAN LCD EXT#50 F	irmware Version	XXXX.XX   XXXX.XX   XXXX.XX	
STS#00 Firmware V	/ersion	XXXX.XX	0%
STS# Firmware V	/ersion	,	
Module#01 PFC Fit	rmware Version	XXXX.XX	140
Module#01 INV Fi	rmware Version	XXXX.XX	- 0% -
Module#01 Serial	No.	XXXXXXXXXXXXXXX	
Dynamic Password		Disable	
Customer ID		XXXXXXXXXXXXXX	E S
		PAGE»	- 0% - 
			15:3

Figura 4-21 Página de identificación

# 4.2.7.2 INFORMACIÓN - Pantalla del sistema

Cuando se toca la pestaña del submenú Sistema, la potencia del sistema, la tensión nominal, la frecuencia nominal ... etc., como se muestra en las Figuras 4-22 y 4-23. Toque las flechas ARRIBA y ABAJO para cambiar de página.

IDENTIFACATION SYSTEM	BATTERY	SYSTEM ON Standby Mode
Nominal Power(KW)	xx	
Nominal AC Voltage(V)	230.0	111
Nominal Frequency(Hz)	50.0	
Number of Modules	2	0%
Number of Modules for Redundancy	0	
System Installed Date	2021/01/01	
System Last Maintain Date	2021/01/01	- 0%
ECO Mode	Disable	Frank
Converter Mode	Disable	
Battery Mode Shutdown Delay	Disable	
	PAGE»	- 0%
		15:30 2021/01/02

Figura 4-22 INFORMACIÓN Página 1 del sistema

		SYSTEM ON
IDENTIFACATION SYSTEM	BATTERY	Standby Mode
Auto Restart	Disable	
Power by Bypass	Disable	105
Power Walk	Disable	- 09/ II
System Language	English	10%
COM Port0 Baud Rate	2400	
COM Port1 Baud Rate	2400	110
		- 0% -
		112
		<b>1</b>
		- 0%
	PAGE 2	South States
		15:30
HOME CONTROL MEASUREMEN	IL SETUP INFORMATION	EVENI 2021/01/01

Figura 4-23 INFORMACIÓN Página 2 del sistema

## 4.2.7.2 INFORMACIÓN - Pantalla de la batería

Cuando se toca la pestaña del submenú Batería, el voltaje nominal de la batería, la capacidad, la corriente de carga ... etc., como se muestra en la Figura 4-24.

IDENTIFACATION SYSTEM	BATTERY	SYSTEM ON Standby Mode
Nominal Battery Voltage(V)	16x12V	
Battery Capacity in Ah(Ah)		147
Maximum Charging Current(A)		
Battery Low Voltage(V)	11.4	- 0%
Battery Low Capacity(%)		
Battery Shutdown Voltage(V)	10.7	11 July 1
Periodic Battery Test	Disable	- 0% -
Battery Installed Date	2021/01/01	Tomes
Battery Last Maintain Date	2021/01/01	
Charging Voltage(V/Pcs)	14.1	<b>B</b> 1/2
Float Voltage(V/Pcs)	13. 7	0% =
	SETUP INFORMATION	15:30 2021/01/01

Figura 4-24 INFORMACIÓN Página de almacenamiento de la batería

## 4.2.8 Pantalla de eventos

Cuando ocurra el evento, verá el icono de alarma intermitente 🖄 en la pantalla principal,

como se muestra en la Figura 4-25. También puede tocar el icono **Euro** de eventos para comprobar la lista más reciente, del historial de eventos y restablecer todos los eventos, como se muestra en la Figura 4-26.



Figura 4-25 Pantalla de advertencia de alarma



Figura 4-26 Menú Eventos

#### 4.2.8.1 Eventos actuales

Cuando ocurra un evento, mostrará el ID del módulo y el código de alarma en la pantalla Eventos actuales. Puede guardar hasta 50 eventos en la lista actual. Solo se pueden <u>enumerar</u> 10

eventos en una página. Por lo tanto, si supera más de 10, debe presionar el icono para leer otro evento como se muestra en la Figura 4-27.

CURR	ENTEVENT HISTORY EVENT RESE	ET ALL EVENTS	SYSTEM ON Standby Mode
	W A DEPENDIN D (1)		
	Warning! EEPKOM Fail	#00	
2.	Warning! Communicate CAN Fail	#01	111,
	Warning! Battery Open	#01	- 0%
4.	Warning! Battery Open	#02	7
5.	Warning! Module Un-Lock	#01	
	Warning! Module Un-Lock	#02	No.
7.			- 0% -
8.			
9.			
10.			<b>B</b> 12
		PAGE	0%
		CAGE /	- Aller
HOM		INFORMATION	15:30 EVENT 2021/01/01

Figura 4-27 Eventos actuales

#### 4.2.8.2 Historial de eventos

La información detallada del evento se encuentra en el historial de eventos. Puede guardar hasta 500 eventos en eventos de historial. Cuando se produce una advertencia, mostrará el código de alarma, la hora de la alarma y el ID del módulo. Cuando ocurra un evento de falla, mostrará los detalles de la alarma, la hora de la alarma y el ID del módulo. (Consulte la Tabla 4-12 Lista de alarmas) Para registrar más información histórica sobre el sistema UPS, la configuración importante cambió (consulte la Tabla 4-13 Cambió la configuración importante), el modo de operación del UPS cambia (consulte la **Tabla 4-14** Cambio de modo UPS) y se ejecuta la acción **de** control (consulte **Tabla 4-15** Ejecución de controles) se guardará en Eventos de historial. Consulte la Figura 4-28 para ver la pantalla.

	Warning! EEPROM Fail	#00	2020/10/21 10:47:5	
	Warning! Communicate CAN Fail	#01	2020/10/21 10:47:5	8 117
	Warning! Battery Open	#01	2020/10/21 10:47:5	
4.	Warning! Battery Open	#02	2020/10/21 10:47:5	0
5.	Warning! Module Un-Lock	#01	2020/10/21 10:42:1	1 20103
	Warning! Module Un-Lock	#02	2020/10/21 10:42:1	1 11/2
7.	Fault! Battery Fault	#02	2020/10/19 09:21:3	6 - 0%
8.	Fault! Battery Fault	#01	2020/10/19 09:21:3	6 Suns
9.	Fault! BUS Soft Start Line Loss	#02	2020/09/07 12:04:4	
10.	Fault! BUS Soft Start Line Loss	#02	2020/09/07 12:04:4	5
				- 0%
		10		in the

Figura 4-28 pantalla de historial de eventos

#### 4.2.8.3 Borrar todos los eventos

Se requiere la contraseña del técnico certificado para ingresar a la pantalla Restablecer todos los eventos como se muestra en la Figura 4-29. Después de ingresar la contraseña correcta,

aparecerá una pantalla reconfirmada. A continuación, toque el icono restablecer todos los eventos o toque el icono para cancelar esta acción, como se muestra en la Figura 4-30.



Figura 4-29 Borrar todos los eventos



Figura 4-30 Pantalla de confirmación de eliminar el historial de eventos

# 4.3 Lista de alarmas

En la **Tabla 4-12**, proporciona la lista completa de mensajes de alarma del SAI.

# Tabla 4-12: Lista de alarmas

Representación en pantalla LCD	Explicación
Fault! <01>Bus start fail	Error en el arranque suave del BUS
Fault! <02>Bus over	Tensión BUS alta
Fault! <03>Bus under	Tensión del BUS baja.
Fault! <04>Bus unbalance	Voltaje del BUS desequilibrado
Fault! <05>Bus dec fast	Caída de voltaje del BUS demasiado rápido
Fault! <06>Conv over cur	Convertidor con sobre corriente
Fault! <11>INV start fail	Error en el arranque suave del inversor
Fault! <12>High INV VOL	Voltaje del inversor alto
Fault! <13>Low INV VOL	Baja tensión del inversor
Fault! <14>INV A out SC	Cortocircuito en la salida de la fase A (línea a neutro)
Fault! <15>INV B out SC	Cortocircuito en la salida de la fase B (línea a neutro)
Fault! <16>INV C out SC	Cortocircuito en la salida de la fase C (línea a neutro)
Fault! <17>INV AB out SC	Salida de la Fase A-Fase B (Línea a Línea) en cortocircuito
Fault! <18>INV BC out SC	Salida de la fase B-Fase C (línea a línea) en cortocircuito
Fault! <19>INV AC out SC	Salida de fase C-Fase A (línea a línea) en cortocircuito
Fault! <1A>INV A N-fault	Falla de potencia negativa de salida de fase A
Fault! <1B>INV B N-fault	Falla de potencia negativa de salida de fase B
Fault! <1C>INV C N-fault	Falla de potencia negativa de salida de fase C
Fault! <21>BATT SCR SC	Cortocircuito SCR de la batería
Fault! <23>INV relay open	Relé inversor de circuito abierto
Fault! <25>In&out swop	Falla de cableado de línea
Fault! <29>BATT fuse broken	Fusible de la batería en circuito abierto
Fault! <31>Par commu fail	Error en la comunicación paralela
Fault! <36>Par out cur unb	Desequilibrio de corriente de salida en paralelo
Fault! <41>Over temp	La temperatura ver
Fault! <42>DSP commu fail	Error en la comunicación DSP
Fault! <43>Overload	Una sobrecarga pesada causa una falla del UPS
Fault! <45>Charger error	Como se ha dicho.
Fault! <46>Incorrect UPS set	Configuración incorrecta del SAI
Fault! <47>DSP&MCU commu fail	Error en la comunicación de la MCU
Fault! <49>In&out phase incomp	Error de fase de entrada y salida
Fault! <61>BYP SCR SC	Derivación SCR cortocircuitada
Fault! <62>BYP SCR open	Derivación SCR en circuito abierto
Fault! <63>INV R wave abnormal	Forma de onda de voltaje anormal en la fase R
Fault! <64>INV S wave abnormal	Forma de onda de voltaje anormal en la fase S
Fault! <65>INV T wave abnormal	Forma de onda de voltaje anormal en fase T
Fault! <66>CT saturation	Como se ha dicho.
Fault! <67>BYP out SC	Salida de derivación en cortocircuito
Fault! <68>BYP out line SC	Salida de derivación de línea a línea en cortocircuito
Fault! <69>INV SCR SC	Relé inversor en cortocircuito
Fault! <6C>Bus-VOL dec fast	Caída de voltaje del BUS demasiado rápido
Fault! <6D>CUR detect err	Valor de error de muestreo actual
Fault! <6E>SPS Power fault	Falla de alimentación SPS

Fault! <6F>BATT reversal	Inversión de la polaridad de la batería
Fault! <71>R PFC IGBT fault	Sobre corriente PFC IGBT en fase R
Fault! <72>S PFC IGBT fault	Sobre corriente PFC IGBT en fase S
Fault! <73>T PFC IGBT fault	Sobre corriente PFC IGBT en fase T
Fault! <74>R INV IGBT fault	Sobre corriente INV IGBT en fase R
Fault! <75>S INV IGBT fault	Sobre corriente INV IGBT en fase S
Fault! <76>T INV IGBT fault	Sobre corriente INV IGBT en fase T
Fault! <77> ISO Over temp	Transformador de aislamiento sobre temperatura
Fault! <79> Power Module Connect Fail	Falla de conexión del módulo de alimentación
Warning! <01> BATT open	Batería no conectada
Warning! <02> IP N loss	Pérdida de N de entrada
Warning! <03> IP site fail	Error en el sitio de entrada
Warning! <04> Line phase error	Error de fase en la línea.
Warning! <05> Bypass phase error	Error en el bypass.
Warning! <06> Bypass FRE unstable	Frecuencia de derivación inestable
Warning! <07> BATT over charge	Batería sobre cargada
Warning! <08> BATT low	El voltaje de la batería es demasiado bajo
Warning! <09> Overload warning	Advertencia de sobre carga.
Warning! <0A> Fan lock warning	Ventilador no funciona.
Warning! <0B> EPO active	Apagado de emergencia activado.
Warning! <0D> Over temperature	Sobre calentamiento.
Warning! <10> L1 IP fuse fail	Falla en el fusible de entrada L1
Warning! <11> L2 IP fuse fail	Falla en el fusible de entrada L2
Warning! <12> L3 IP fuse fail	Falla en el fusible de entrada L3
Warning! <21> Line connect dif	Conexión de línea diferente
Warning! <22> Bypass connect dif	Bypass connect different
Warning! <24> Par INV vol dif	Ajuste de voltaje de salida en paralelo diferente
Warning! <33> Lock BYP OL 3 times	Bloqueo en bypass después de sobrecarga 3 veces en 30 min
Warning! <34> AC input CURR unb	Deseguilibrio en la corriente trifásica de entrada
Warning! <35> Bat Phase loss	Pérdida de fase de la batería
Warning! <36> INV CURR unb	Deseguilibrio de corriente del inversor
Warning! <3A> maintain is open	La tapa del interruptor de mantenimiento está abierta
Warning! <3B> Auto Adapt Fail	Fase de adaptación automática
Warning! <3C> Utility ext unb	Utilidad extremadamente deseguilibrada
Warning! <3D> Bypass unstable	Inestabilidad en el bypass
Warning! <3E> BATT VOL High	El voltaje de la batería es demasiado alto
Warning! <3F> BATT VOL Unbalance	Deseguilibrio de voltaje de la batería
Warning! <40> Charge Short	Corto circuito en el cargador.
Warning! <41> Bypass Loss	No se encuentra el bypass.
Warning! <42> ISO Over temp	Transformador de aislamiento sobre temperatura
Warning! <43> BUS soft Error	Falla de arrangue suave del BUS
Warning! <44> Redundancy Error	Error en la redundancia.
Warning! <45> cRedundancy	
OverLoad	Sobre carga en la redundancia.
Warning! <46> EEPROM Fail	Error de funcionamiento de la EPROM
Warning! <47> STS Lost	Pérdida del módulo STS
Warning! <48> Power module unlock	Modulo de poder desenllavado.

# 4.4 Registro histórico

## Tabla 4-13: Registros de cambios importantes en la configuración

Item No.	Descripción	Item No.	Descripción
1	Setup! Model Name	2	Setup! Turn On Password
3	Setup! Language	4	Setup! Change Turn On Password
5	Setup! Adjust Time	6	Setup! Nominal Power Display
7	Setup! System Installed Date	8	Setup! Output Voltage
9	Setup! System Last Maintain Date	10	Setup! Bypass Voltage Range
11	Setup! Battery Installed Date	12	Setup! Bypass Frequency Range
13	Setup! Battery Last Maintain Date	14	Setup! Converter Mode
15	Setup! Change Password	16	Setup! ECO Mode
17	Setup! Baud Rate	18	Setup! Bypass Mode
19	Setup! Audible Alarm	20	Setup! Auto-Restart
21	Setup! Factory Reset	22	Setup! Battery Mode Delay Time
23	Setup! EEPROM Reset	24	Setup! Shutdown Restore Time
25	Setup! EPO Function	26	Setup! Redundancy
27	Setup! Save Setting	28	Setup! Charger Test
29	Setup! Power Rating Setting	30	Setup! Battery Capacity in Ah
31	Setup! Nominal Battery Voltage	32	Setup! Battery Low Voltage
33	Setup! Maximum Charging Current	34	Setup! Battery Shutdown Voltage
35	Setup! Battery Low Capacity	36	Setup! Stop By Time
37	Setup! Periodic Battery Test	38	Setup! Temperature Compensation
39	Setup! BATTERY Age Alert	40	Setup! PRE-ALARM
41	Setup! Charging Voltage	42	Setup! Independent Battery
43	Setup! UPS Parallel	44	Setup! Auto-Restart Battery Voltage

#### Table 4-14: Cambio de modo de UPS

Item No.	Description	Item No.	Description
1	UPS Mode! Power On Mode	2	UPS Mode! Standby Mode
3	UPS Mode! Bypass Mode	4	UPS Mode! Line Mode
5	UPS Mode! Battery Mode	6	UPS Mode! Battery Test Mode
7	UPS Mode! Fault Mode	8	UPS Mode! Converter Mode
9	UPS Mode! ECO Mode	10	UPS Mode! Shutdown Mode
11	UPS Mode! Un-Connection		

# Table 4-15: Ejecución de controles

Item No.	Descripción	Item No.	Descripción
1	Control! System Turn On	2	Control! System Turn Off
3	Control! Manual Battery Test	4	Control! Cancel Battery Test
5	Control! Turn To Bypass	6	Control! Shutdown Restore
7	Control! Cancel Shutdown	8	Control! Charger Turn On
9	Control! Charger Turn Off		

# 5. Interfaz y comunicación

Como se muestra en la figura 5-1, el módulo de conmutador de transferencia estática (STS) incluye puertos de contacto seco (X1  $\sim$  X8), ranura de comunicación adicional, ranura SNMP, puerto de conexión LCD y puertos de comunicación en serie (puerto RS232, puerto USB) en el panel frontal.



					Dry Contact No.	Función
	CN1			CN2	X1	Puerto de entrada Remoto EPO
X1-		+VCC	+VCC	— X2	X2	No en uso
	CN3			CN4	X3	No en uso
X3-		+VCC	WCC	— X4	X4	Puerto de estado del conmutador de derivación de mantenimiento
X5-	CN5			см6 — Хб	X5	No en uso
¥7-	CN7	and	MIC CONTRACTOR	CN8 X8	X6	Puerto de detección de temperatura del gabinete de la batería)
AI.		BAT,B +VCC	BYP.B +VCC	110	Х7	No en uso
					X8	No en uso

# 5.1 Puerto de contacto seco

## 5.1.1 Puerto de entrada EPO remoto X1

La función de apagado de emergencia (EPO) el UPS puede ser operado por un contacto seco remoto asignad, normalmente cerrado N.C. apaga el SAI.

X1 es el puerto de entrada EPO remoto. El puerto se muestra en la Figura 5-2 y se describe en la **Tabla 5-1**.



Figure 5-2 Remote EPO input port

#### Tabla 5-1: Descripción del puerto EPO remoto

EPO Configuración	Posición	Descripción
lógica		
En Corto ó N.C	X1.1 & X1.2	EPO no se activa cuando X1.1 y X1.2 se juntan
Abierto ó N.O	X1.1 & X1.2	EPO se activa cuando se abren X1.1 y X1.2

La configuración del EPO es normal cerrado (N.C), EPO se activa cuando se abren los pines 1 y 2 de X1.

#### Nota:

La función EPO activa el apagado de los rectificadores, inversores e interruptor de transferencia estática. Pero no desconecta internamente la fuente de alimentación de entrada.

#### **5.1.2 X4-Puerto para el estado del bypass de mantenimiento**

X4 es el puerto del conmutador de derivación de mantenimiento. El puerto se muestra en la Figura 5-3 y se describe en la **Tabla** 5-2.



Figura 5-3 Puerto de estado del switch de derivación de mantenimiento

Table 5-2:	Description	of Maintenance	<b>Bypass</b>	Switch	State	port
------------	-------------	----------------	---------------	--------	-------	------

Nombre	Position	Description
Bypass de mantenimiento	X4.1	Estado del interruptor de derivación de mantenimiento
Pin1		
Bypass de mantanimiento	X4.2	Estado del interruptor de derivación de mantenimiento
Pin 2		
	X4.3	No en uso
	X4.4	No en uso

#### 5.1.3 X6-Puerto de detección de temperatura del gabinete de la batería

Hay una función de detección de temperatura del gabinete de la batería en el UPS. La temperatura del gabinete de la batería se puede detectar a través del sensor de detección de temperatura del gabinete de la batería externa. La comunicación entre el UPS y la placa de detección de temperatura de la batería se realizó a través del protocolo de comunicación I2C. X6 es el puerto de detección de temperatura del gabinete de la batería se realizó a través del batería. El puerto se muestra en la Figura 5-4 y se describe en **la Tabla** 5-3.



Figura 5-4 Temperatura del gabinete de la batería

Tabla 5-3: Descripció	ón del puerto de	e detección de terr	nperatura del ga	abinete de la batería

Nombre	Posición	Descripción
SCL	X6.1	Señal SCL de comunicación I <sup>2</sup> C
SDA	X6.2	Señal SDA de comunicación I <sup>2</sup> C
+3.0V	X6.3	3V
Power GND	X6.4	GND

# **5.2** Ranura de comunicación adicional

Hay una tarjeta opcional llamada **Extra Comm. Card.** Esta tarjeta se puede insertar en esta ranura para mejorar la capacidad de comunicación del UPS modular. Proporciona una ranura SNMP adicional, señales de contacto seco I/P Y O/P y puertos de sensores de temperatura.

# 5.3 Puertos de comunicación local: RS232 y USB

Simplemente use el cable USB o el cable RS232 para conectar el puerto USB o el puerto RS-232 a la PC como comunicación local.

**Nota**: Los puertos RS232 y USB no pueden funcionar simultáneamente.

# 5.4 Ranura SNMP

La tarjeta SNMP, AS400 o Modbus se puede insertar en esta ranura para trabajar con el SAI.

# 6. Solución de problemas

La mayor parte de la falla y la advertencia deben ser liberadas por personal de servicio autorizado. Pocos de ellos pueden ser resueltos por los propios usuarios.

Mensaje LCD	Explicación	Solución		
Fault! Bus Over Voltage	El voltaje del bus de CC es alto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Bus Under Voltage	El voltaje del bus de CC es bajo	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Bus Voltage Unbalance	El voltaje del bus de CC no está equilibrado	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Bus Soft Start Time	Rectificador no alcanza la tensión	Apague el SAI y, a continuación, reinicie el SAI.		
Out	deseada en el tiempo programado por el bajo voltaje en el buss CC	Si vuelve a fallar, póngase en contacto con el personal de servicio.		
Fault! Inverter Soft Start Time Out	Inversor no alcanza la tensión CA deseada en el tiempo programado	Turn off UPS and then restart the UPS. If it fails again, contact service personnel.		
Fault! Inverter Voltage High	El voltaje del inversor es alto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Inverter Voltage Low	El voltaje del inversor es bajo	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! R Inverter Voltage Short	Fase R de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! S Inverter Voltage Short	Fase S de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! T Inverter Voltage Short	Fase T de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! RS Inverter Voltage Short	Fases RS de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! ST Inverter Voltage Short	Fases ST de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! TR Inverter Voltage Short	Fases TR de salida del inversor en corto	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Inverter R Negative Power	Fase R- del inversor sobre el rango	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Inverter S Negative Power	Fase S- del inversor sobre el rango	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Inverter T Negative Power	Fase T- del inversor sobre el rango	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Over Load Fault	sobrecarga causa falla del UPS.	Reducir la carga.		
	Asegúrese de que haya suficiente	Check if the ambient temperature is over		
Fault! Over Temperature	espacio para las rejillas de ventilación y	specification.		
	de que el ventilador esté funcionando	Or contact service personnel.		
Fault! CAN Fault	CAN communication fault	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! DSP MCU Stop Communicate	El DSP Y EL MCU no se comunican.	Póngase en contacto con servicio.		
Fault! Bypass SCR Fault	SCR del bypass falló.	Póngase en contacto con servicio.		
Warning! EPO Active	Revise el contacto EPO	Compruebe si el conector está suelto cuando la EPO actúa de forma anormal.		
Warning! Over Load Fail	Los dispositivos de carga exigen más energía de la que el SAI puede	Reduzca parte de la carga y verifique la capacidad de carga y las especificaciones de salida		
	suministrar. El modo de línea se			
----------------------------------	---	---		
	transferirá al modo Bypass.			
Warning! Communicate CAN Fail	Error de comunicación CAN	Póngase en contacto con servicio.		
Warning! Over Load	En el modo de línea, los dispositivos de carga exigen más energía de la que el SAI puede suministrar.	Reduzca parte de la carga y verifique la capacidad de carga y las especificaciones de salida		
Warning! Battery Open	Batería no conectada	<ol> <li>Revise el disyuntor de la batería.</li> <li>Compruebe si la conexión de la batería está bien conectada.</li> <li>Verifique la configuración del voltaje nominal de la batería.</li> <li>Póngase en contacto con el personal de servicio si es necesario</li> </ol>		
Warning! Battery voltage High	El voltaje de la batería es muy alto	Verifique la configuración del voltaje nominal de la batería y comuníquese con el personal de servicio.		
Warning! Charge Fail	Falla del cargador.	Póngase en contacto con servicio.		
Warning! EEPROM Fail	EEPROM error de operacion	Póngase en contacto con servicio.		
Warning! Fan Lock	Ventilador no gira o atascado.	Compruebe si el ventilador está bloqueado o siestá en contacto con el personal de servicio.		
Warning! Line Phase Error	Error en el suministro de tension, secuencia o rotacion de fases incorrecta.	Compruebe si la secuencia de fases de la red eléctrica es correcta y póngase en contacto con el personal de servicio.		
Warning! Bypass Phase Error	Error en el suministro de tension, secuencia o rotacion de fases incorrecta.	Compruebe si la secuencia de fase de derivación es correcta y póngase en contacto con el personal de servicio.		
Warning! N Loss	Perdida del neutro	Compruebe si la conexión neutra está bien y póngase en contacto con el personal de servicio.		
Warning! Redundancy Set Fail	Fallo en el ajuste de redundancia	Compruebe que la configuración de redundancia es correctay póngase en contacto con el personal de servicio.		
Warning! Maintenance Bypass	Entrar en mantenimiento	Compruebe si el conector está suelto cuando actúa de forma anormal.		

# 7. Servicio

Este capítulo presenta el servicio UPS, incluidos los procedimientos de servicio del módulo de potencia, el STS y el módulo de control, el módulo de batería y el reemplazo del filtro de aire.

#### Advertencia:

- 1. Solo los ingenieros de servicio al cliente pueden dar servicio a los módulos de potencia, el módulo STS.
- 2. Retire los módulos de alimentación, el módulo STS de arriba a abajo para evitar que el gabinete se caiga debido al alto centro de gravedad.
- El módulo del interruptor de transferencia estática (STS) NO se puede conectar en caliente. Debe reemplazarse solo cuando el UPS esté en modo de derivación de mantenimiento o completamente apagado.

#### 7.1 Procedimientos de reemplazo del módulo de potencia Advertencia:

- Confirme que el UPS está en modo de línea o modo de derivación.
- Confirme que al menos un módulo de alimentación permanezca en el gabinete del UPS después de quitar un módulo de alimentación
- Si es necesario retirar todos los módulos de alimentación, el reemplazo DEBE estar en modo de operación de derivación de mantenimiento.
- 1. Mueva el interruptor "READY" para a la posición
- 2. El indicador LED FAULT (RED) del módulo de alimentación se enciende para indicar que la salida del módulo de alimentación está apagada y desconectada del sistema UPS.
- 3. Use un destornillador para quitar los cuatro tornillos de los orificios de fijación.
- 4. Dos personas retiran el módulo de alimentación de su ranura.
- 5. Después de reparar el módulo, confirme que el interruptor DIP del módulo esté configurado correctamente y que el interruptor listo esté en estado "NO READY".
- 6. Introduzca el módulo en el armario y apriete los tornillos de ambos lados. Mueva el interruptor a "READY" a la posición
- 7. El módulo de alimentación reinstalado se encenderá automáticamente cuando el UPS esté en modo de línea.

## 7.2 Procedimientos de reemplazo del módulo STS

#### Advertencia:

- Confirme que el UPS está funcionando en modo de derivación de mantenimiento.
- 1. Siga la sección "3.3.3.1 Transferencia a derivación de mantenimiento" procedimiento para transferir el SAI a la operación de derivación de mantenimiento.
- 2. Retire los tornillos de fijación a ambos lados del panel frontal del módulo y extraiga el módulo del armario.
- 3. Después de reparar el módulo, coloque el módulo en el gabinete y apriete los tornillos en ambos lados.
- 4. Siga el procedimiento del capítulo "3.3.3.2 Transferencia a la protección del SAI" para transferir el SAI a la operación de derivación
- 5. Presione menu control system turn SAI para encender UPS. $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$

#### 6. 7.3 Procedimientos de reemplazo del filtro de aire

Como se muestra a continuación, el UPS proporciona filtros de aire en la parte posterior de la puerta principal. Cada filtro se fija mediante una barra de fijación en ambos lados.



Los procedimientos de reemplazo del filtro de aire son los siguientes:

- 1. Abra la puerta frontal del UPS y los filtros de aire estarán en la parte posterior de la puerta.
- 2. Retire una barra de fijación a cada lado del filtro de aire.
- 3. Retire el filtro de aire e inserte uno limpio.
- 4. Vuelva a colocar la barra de fijación.

# 8. Características técnicas

El capítulo establece las especificaciones del SAI.

### 1. Conformidad y normas

El UPS ha sido diseñado para cumplir con los estándares internacionales y de los Estados Unidos enumerados en la **Tabla 8-1**.

#### Tabla 8-1: Estándares internacionales

Artículo	Referencia normativa
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) –	UL 1778: 2014 R8.15
Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para	CSA C22.2 No. 107.3-14
SAI	
Requisitos de compatibilidad electromagnética	47 CFR FCC Reglas y Regulaciones
(EMC) para UPS	Parte 15 Sub parte B, Dispositivo digital
	Clase A

Notas:

## 8.2 Características ambientales

Tabla 8-2: Características medioambientales

Artículo	Unidad	Especificaciones
Ruido en menos de 1 m	dB	Max. 75
Altitud	m	≤1000, Reducir la potencia en un 1% cada 100 m
Humedad relativa	% RH	0 ~ 95, sin condensación
Temperatura de	°C	0 ~ 40°C
funcionamiento		
Temperatura de	°C	-15 ~ 60
almacenamiento y		
transporte para UPS		

## 8.3 Características mecánicas

Tabla 8-3: Características mecánicas

# 42U

Modelo	Unidad			TAURMHL	.350K	
Potencia nominal	kVA/kW	70	140	210	280	350
Dimensiones, W x D x H	mm		600	x 1100 x 2	010	
Peso	kg	329	373	417	461	505
Color	N/A	Black				
Grado de protección, IEC (60529)	N/A	IP20 (La p abiertas o	ouerta delar cerradas)	ntera y la pu	uerta traser	a están

Modelo	Unidad		TA	URMHL700	Ж	
Potencia nominal	kVA/kW	420	490	560	630	700
Dimensiones, W x D x H	mm		900	x 1065 x 2	000	
Peso	kg	769	813	857	901	945
Color	N/A	Black				

Grado de protección, IEC	N/A	IP20 (la puerta delantera y la puerta trasera están
(60529)		abiertas o cerradas)

#### Módulo de potencia 3U

Modelo	Unit	TAURMHL70K
Potencia nominal	kVA/kW	70 KVA/70 KW
Dimensiones, W x D x H	mm	750 x 438 x 130
Peso	kg	44

#### 8.4 Características eléctricas (rectificador de entrada)

 Tabla 8-4:
 Rectificador de entrada de CA (red)

Potencia nominal (kVA)	Unidad	70 ~ 700		
Voltaje de entrada CA nominal	Vac	480 (trifásico de tres hilos, L-L, sin ne		
Tolerancia de voltaje de entrada	Vac	330~528		
Frecuencia	Hz	50/60 (tolerancia: 40	Hz ~ 70Hz)	
Factor de potencia	kW/kVA	0.99 Carga completa	,	
Distorsión de corriente armónica	THDI%	<4% full load		
Max. Corriente / Fase	A	70kVA/70kW	110	
		140kVA/140kW	220	
		210kVA/210kW	330	
		280kVA/280kW	440	
		350kVA/350kW	550	
		420kVA/420kW	660	
		490kVA/490kW	770	
		560kVA/160kW	880	
		630kVA/630kW	990	
		700kVA/700kW	1100	

# 8.5 Características eléctricas (circuito intermedio de CC)

Tabla 8-5: Batería

Circuito de CC interm	edio			
Batería		Batería externa		
Número de celdas	Nominal	216 (6 celdas x 36 12V Bloque de baterías)		
de plomo-ácido	Máximo	240 (6 celdas x 40 12V Bloque de baterías)		
	Mínimo	192 (6 celdas x 32 12V Bloque de baterías)		
Voltaje de flotación	V/cell	2.28V/celda		
Temperatura	m\//°⊂ /cl	$\Omega_{0,-5}$ (ajustable)		
compensación		07-5 (ajustable)		
Voltaje de	VRLA	2.35V/celda		
sobrealimentación				
Voltaje EOD	V/cell	1.783V/Valor predeterminado de la celda		
Carga de la batería	V/cell	Modo de carga de corriente constante y voltaje constante		
Potencia de carga				
de la batería <sup>1</sup>	А	18A / por módulo de potencia (ajustable)		
Corriente máxima				
Nota <sup>.</sup>				

1. A baja tensión de entrada, la capacidad de recarga del SAI aumenta y la carga disminuye (hasta la capacidad máxima indicada).

# 8.6 Características eléctricas (salida del inversor)

Potencia nominal (kVA)	Unit	70 ~ 700	
Tensión nominal de CA <sup>1</sup>	Vac	480 (three-phase three -w	vire, L-L, without neutral)
Frecuencia	Hz	50/60 Auto Selectable	· · · ·
Sobrecarga	%	100%~110% for 60min	
_		111%~125% for 10min	
		126%~150% for 1min	
		>150% for 200ms	
Estabilidad de voltaje en	%	±1 (Carga equilibrada), ±2	(100% Carga
estado estacionario		desequilibrada)	
Tensión armónica total	%	<2 (Carga lineal), <5(Carga	a no lineal)
Ventana de sincronización		+/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (	predeterminado: 4Hz)
Corriente nominal de salida	А	70kVA/70kW	84
(@480V)		140kVA/140kW	168
		210kVA/210kW	252
		280kVA/280kW	336
		350kVA/350kW	420
		420kVA/420kW	504
		490kVA/490kW	588
		560kVA/160kW	672
		630kVA/630kW	756
		700kVA/700kW	840
Nota:			

 Tabla 8-6:
 Salida del inversor (a carga crítica)

1. El ajuste de fábricaes de 480 V

# 8.7 Características eléctricas (entrada de red de derivación)

···· / ··· / · ··· ·		
Potencia nominal (kVA)	Unit	70 ~ 700
Voltaje nominal de CA1	Vac	480 (trifásico de tres hilos, L-L, sin neutro)
Sobrecarga	%	100%~110% for 60min 111%~125% for 10min 126%~150% for 1min >150% for 200ms
Protección aguas arriba, línea de derivación	N/A	Disyuntor de corriente de corriente de corriente de corriente de salida nominal, con una capacidad nominal de
Frecuencia	Hz	50/60 Seleccionable automáticamente
Tiempo de transferencia (entre bypass e inversor))	ms	Inversor <->Bypass 0ms Inversor <->ECO ≤10ms
Tolerancia de voltaje de derivación	%Vac	Límite superior: +10, predeterminado: +10 Límite inferior: -10 <del>,</del> -15, -20 predeterminado: -20
Rango de frecuencia	Hz	+/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (predeterminado: 4Hz)
<b>Nota</b> : 1. El ajuste de fábrica es de 480	) V	